Bedienungsanleitung Peilsystem



2-Band Präzisionspeilsystem





Herausgegeben von:

RHOTHETA Elektronik GmbH Dr.-Ingeborg-Haeckel-Str. 2 D-82418 Murnau Deutschland

Email: email@rhotheta.de

Homepage: www.rhotheta.de

Copyrights © RHOTHETA Elektronik GmbH Alle Rechte vorbehalten Dokumentennummer: 12-9-1-0013-3-1-60 Ausgabe: 2020/11/19 [Rev 1.05]

HINWEIS

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Änderungen an dem in diesem Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

1	SICHERHEIT	6
1.1	Symbole	6
1.2	Grundlegende Sicherheitshinweise	7
2	EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7
3	ALLGEMEINES	8
3.1	Anwendungsgebiet	8
3.1.1	Mobiler Einsatz	8
3.1.2	Stationärer Einsatz	8
3.2	Lieferumfang	8
3.3	Frontansicht DCU (Display Control Unit)	9
3.4	Kurzbeschreibung DCU	9
3.5	Rückansicht DCU	11
4	TECHNISCHE DATEN	12
4.1	Elektrische Eigenschaften	12
4.2	Mechanische Eigenschaften	14
4.2.1	DCU	14
4.2.2	Antenne	15
5	ANZEIGE UND BEDIENUNG	16
5.1	Anzeige	16
5.1.1	LED-Leuchtpunktkreis	16
5.1.2	Orientierungsbeleuchtung	16
5.1.3	LC Grafik-Display	17
5.1.4	Digitale Peilwertanzeige	17
5.1.5	Bezugsrichtung	17
5.1.0 5.1.7	Signaipegelanzeige (<i>Level</i>) Squalch Schwalla (Ansprachschwalla für Bauschsparra)	18
518	Frequenz- / Kanal-Anzeige	10
5.1.9	Status-Anzeige	18
5.1.9.1	Warnung	18
5.1.9.2	Fehler "ERROR"	19
5.1.10	SCAN-Anzeige	20
5.1.11	Selektiver Squelch (only ELT)	20
5.1.12	Alarmkontakt Status	20
5.2	Bedienung	20
5.2.1	Ein-/Ausschalten: Taste 1 < On/Off >	20
5.2.1.1 5.2.1.2	Ausschalten	20
5.2.1.3	Extern On/Off	21
5.2.2	Bandumschaltung: Taste 16 < Band >	21
5.2.3	Frequenz- / Kanalwahl: Taste 15 < Channel / Freq. >	21
5.2.4	Squelch (= Rauschsperre): Taste 14 < Squelch >	22
5.2.4.1 5.2.4.2	Allgemeines Squelch einstellen	22 22

5.2.5	Lautstärke: Taste 5 < Vol.+ > und 10 < Vol.– >	23
5.2.6	Selektiver Squelch: Taste 4 < ELT only >	24
5.2.6.1	Allgemeines	24
5.2.6.2	Selektiven Squelch aktivieren / deaktivieren	24
5.2.7	Scanfunktion: Taste 12 < Scan >	25
5.2.7.1	Allgemeines	25
5.2.7.2	Scanfunktion aktivieren	25
5.2.7.3	Scan-Funktion deaktivieren	25
5.2.8	Funktion Repeat: Taste 3 < Repeat >	26
5.2.9	Funktion Live: Taste 8 < Live >	26
5.2.10	Funktion Clear: Taste 9 < Clr >	26
5.2.11	BID-Indikator	26
6	DAS MENÜ	27
6.1	Die Menüstruktur	28
6.2	Das Hauptmenü	29
6.2.1	Struktur	29
6.2.1.1	Menü: LIGHT/LCD	30
6.2.1.1.1	Helligkeit LC- Display einstellen: Funktion DIM LCD	30
6.2.1.1.2	Helligkeit der Tastaturbeleuchtung einstellen: Funktion DIM LEGEND	31
6.2.1.1.3	Helligkeit des Leuchtpunktkreises einstellen: Funktion DIM CIRCLE	31
6.2.1.1.4	Kontrast des LC-Displays einstellen: Funktion LCD CONTRAST	31
6.2.1.2	Menü: BEARING	32
6.2.1.2.1	Peilbezugsrichtung auswählen: Auswahlfunktion BEARING TYPE	32
6.2.1.2.2	Anzeige Peilparameter: VIEW BEARING SETUP	35
6.2.1.3	Menü: INFO	35
6.2.1.3.1	INFO Beacon	35
6.2.1.3.2		36
6.2.1.3.3	INFO DCU (Display Control Unit)	36
6.2.1.3.4	INFO Statistics	36
6.2.1.4	Menu: SOUNDS	37
0.2.1.4.1	Lautstärke Tastensignal einstellen. Funktion DEEP VOLOME	37 27
0.2.1.4.2		31 20
0.2.1.3 6.2.1.5.1	SETLIP Menu REARING	30 38
62152		43
62153		45
62154	SETUP Menu: COMPASS	40
62155	SETUP Menü: OTHER	54
6.2.1.5.6	SETUP Menü: FACTORY RESET	57
6.2.1.6	MENÜ: SERVICE	59
6.2.1.6.1	Servicemenü: BEARING	59
6.2.1.6.2	Servicemenü: RECEIVER	60
6.2.1.6.3	Servicemenü: DCU	60
6.2.1.6.4	Servicemenü: COMPASS	61
6.2.1.6.5	Servicemenü: REBOOT	61
6.3	Spezialfunktionen	62
6.3.1	Sperren bzw. entsperren des Setup Menüs	62
6.3.2	Rücksetzen der Beleuchtungs- und Kontrasteinstellung des Displays	62
6.3.3	Firmware Update laden	62
6.4	Schnittstellen	62
6.4.1	Antennen Stecker: Antenna Connector	62

6.4.2	Power Connector	63
6.4.2.1	Stromversorgung	64
6.4.2.2	Externer Lautsprecher	65 65
6.4.2.4	Extern Input	65
6.4.2.5	Analog-Test	65
6.4.3	Interface Connector	65
6.4.3.1	RS-232-Schnittstelle	66
6.4.3.2	RS-485-Schnittstelle	66
7		67
1 7 4		67
7.1		07 67
7.1.1	Einbaudurchbruch für DCO Stromversorgung anschließen	68
7.1.3	DCU mit Masse verbinden (erden)	69
7.1.4	Antenne anschließen	69
7.2	Bestimmung der Antennenposition	69
7.3	Antennenkabel konfektionieren	70
7.3.1	Kabeltyp	70
7.3.2	Anschlussschema Antennenkabel	71
7.4	Installation der Antenne	72
7.4.1	Verschraubung an Mastrohr befestigen	73
7.4.2	6-Loch-Mastflansch	73
7.4.3	Antennenkabel mit Zugentlastung einziehen	73
7.4.4	Befestigen der Antenne	73
7.4.5	Ausrichten der Antenne bei Mobilanwendungen	74
7.4.6	Ausrichten der Antenne bei ortsfesten Anwendungen	74
7.4.7	Montage der Antennenstrahler	75
7.5	Setup konfigurieren	75
8	WARTUNG UND REINIGUNG	78
8.1	Wartung	78
8.2	Reinigung	78
9	PRODUKTENTSORGUNG	79
9.1	Entsorgung innerhalb der Europäischen Union	79
9.2	Entsorgung außerhalb der Europäischen Union	79
10	ANHANG	80
10.1	Anschlussplan (empfohlener RT-300 DCU Anschlussplan)	80

1 Sicherheit

RHOTHETA Elektronik GmbH ist ständig bemüht, den Sicherheitsstandard der Produkte auf dem aktuellsten Stand zu halten und den Kunden ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten.

RHOTHETA Produkte werden entsprechend den jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften gebaut und geprüft. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird durch unser Qualitätssicherungssystem laufend überwacht. Das vorliegende Produkt ist gemäß der EU-Konformitätsbescheinigung gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Benutzer alle Hinweise, Warnhinweise und Warnvermerke beachten. Bei allen Fragen bezüglich vorliegender Sicherheitshinweise steht Ihnen RHOTHETA Elektronik GmbH jederzeit gerne zur Verfügung.

Die Einhaltung der Sicherheitshinweise dient dazu, Verletzungen oder Schäden durch Gefahren aller Art auszuschließen. Hierzu ist es erforderlich, dass die nachstehenden Sicherheitshinweise vor der Benutzung des Produkts sorgfältig gelesen und verstanden, sowie bei der Benutzung des Produkts beachtet werden. Sämtliche weitere Sicherheitshinweise wie z.B. zum Personenschutz, die an entsprechender Stelle der Produktdokumentation stehen, sind ebenfalls unbedingt zu beachten.

Darüber hinaus liegt es in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt in geeigneter Weise zu verwenden. Das Produkt RT-300, ein professionelles Peilsystem, darf in keiner Weise so verwendet werden, dass einer Person/Sache Schaden zugefügt werden kann.

Die Benutzung dieses Produkts außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder unter Missachtung der Anweisungen des Herstellers liegt in der Verantwortung des Benutzers. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Zweckentfremdung des Produkts.

Der Hersteller haftet nicht über den Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen hinaus!

Dieses Benutzerhandbuch ist ein Teil des Produktes RT-300 und ist während der Lebensdauer zu behalten und mit dem Produkt weiterzugeben.

1.1 Symbole

HINWEIS

Mit diesem Zeichen sind Tipps oder ergänzende Hinweise gekennzeichnet, die beachtet werden müssen und das Arbeiten erleichtern.

ACHTUNG

bedeutet, dass bei Missachtung der Hinweise es zu Sachschäden oder Datenverlust führen kann.

VORSICHT

bedeutet, dass bei Missachtung der Hinweise eine Gefahr für Gesundheit oder Leben bestehen kann.

1.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Lesen und beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Anweisungen, Warnund Sicherheitshinweise des Herstellers!

- Bei allen Arbeiten sind die örtlichen bzw. landesspezifischen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene Bauteile bzw. verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Material und verändern Sie diese nicht.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör bzw. Zusatzgeräte an.
- Das Produkt darf nur von dafür autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden.
- Eigenmächtigen Änderungen am Gerät bzw. nicht vorgesehener Einsatz des Gerätes liegen in der Verantwortung des Benutzers.

2 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt RHOTHETA Elektronik GmbH, dass sich das Produkt RT-300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Anforderungen befindet:

- der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (relevant für RT-300 AU)
- der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (relevant f
 ür RT-300 DCU)
- der Richtlinie 2006/95/EG betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (relevant für RT-300 DCU)
- der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (relevant für RT-300 AU und RT-300 DCU)

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <u>http://www.rhotheta.com/products/rt_300</u>

3 Allgemeines

3.1 Anwendungsgebiet

3.1.1 Mobiler Einsatz

Der RT-300 ist ein Peilsystem, das das Peilen von Funksignalen (Sprechfunk) sowohl im Seefunkband (156,000 – 162,300 MHz) als auch das Peilen von Funksignalen auf der internationalen UKW-Notfrequenz 121,500 MHz ermöglicht.

Zu Übungszwecken sind im Frequenzbereich 118,800 ... 124,000 MHz (Flugfunkband) alle Kanäle einstellbar.

Der RT-300 kombiniert einen Kommunikationspeiler, mit dem alle Küsten- und Seefunkstellen im UKW-Marinefunkband angepeilt werden können, und einen professionellen SAR-Peiler, mit dessen Hilfe eine mit EPIRB ausgerüstete Personen oder Seefahrzeuge schnell und sicher gefunden werden können.

Das sehr kompakte und extrem robuste Design ist speziell für den Einsatz auf Seefahrzeugen ausgelegt. Sowohl die Antenne als auch das Anzeige- und Bediengerät (DCU) sind wasserdicht und für den Einsatz unter rauesten Bedingungen geeignet. Die extrem empfindliche Empfangselektronik ermöglicht die Ortung von schwächsten Signalen.

ACHTUNG

Das Peilsystem ist nicht für primäre Navigationsaufgaben zugelassen. Es kann diese gegebenenfalls unterstützen, darf aber auf keinen Fall zur Navigation eines Seefahrzeuges herangezogen werden.

3.1.2 Stationärer Einsatz

Als Verkehrspeiler hat das Peilsystem RT-300 ein großes Anwendungsfeld. Zur Überwachung des küstennahen Schiffverkehrs sowie zur Alarmierung von Hilfskräften im Fall eines Unfalls, ist es ein unentbehrliches Hilfsmittel.

3.2 Lieferumfang

- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Anzeige- und Bedieneinheit DCU (Display Control Unit)
- 1 Antenne AU (Antenna Unit)
- 1 Zugentlastungskit
- 1 Montagekit
- 1 Verbindungskabel, D-SUB, 9-polig
- 8 Antennenstrahler, ø 6 mm, Länge 30 cm
- 1 vorkonfektioniertes, beschriftetes Stromversorgungskabel mit Sicherung 1 Ampere
- 1 Befestigungssatz RT-300 DCU inkl. 1 Ersatzsicherung 1 Ampere (4 Schrauben M4 x 20 DIN 912 + 4 x Beilagscheiben M4 + 4 x Federringe M4 + 4 Muttern M4)
- 1 Bohrschablone f
 ür RT-300 DCU

- 2 D-SUB Stecker männlich
- 2 D-SUB Stecker weiblich
- 1 Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control"
- 1 Drehstandprotokoll (unterschrieben & gestempelt)

3.3 Frontansicht DCU (Display Control Unit)



3.4 Kurzbeschreibung DCU

Pos.	Bezeichnung	Funktion	siehe Kapitel
01	On / Off	Schaltet Peilsystem ein bzw. aus	5.2.1
02	LED- Leuchtpunkt- kreis	Anzeige der relativen Peilung (RB = relativ bearing) Auflösung 10°	5.1.1
03	Repeat	 Repeat: Peilmode, zeigt in Signalpausen den zuletzt ermittelten Peilwert an ← : - in Menü-Mode: verschiebt Auswahlfeld nach links - im Einstell-Mode: setzt Wert auf Minimum - im Frequenz- / Kanalwahl-Mode: selektierte Dezimalstelle wird nach links verschoben 	5.2.8
04	ELT only	Im Peilmode wird der selektive Squelch (Peil- und Alarmfunktionen arbeiteten nur, wenn Notsender-Modulation erkannt ist) aktiviert bzw. deaktiviert. Funktion ist nur im Flugfunkband verfügbar.	5.2.6

Pos.	Bezeichnung	Funktion	siehe Kapitel
05	Vol. +↑	 Vol. + :Peilmode: erhöht Audio-Lautstärke ↑ : verschiebt Auswahlfeld im Menümode nach oben - erhöht Wert um einen Schritt im Einstellmode 	5.2.5
06	Enter	bestätigt eine Eingabe oder eine Auswahl	
07	Menu	ruft Menü auf bzw. dient zum Verlassen des Menüs	6
08	Live	 Live : Im Peilmode werden, während die Taste gedrückt ist, die ungemittelten Peilwerte angezeigt. → : - verschiebt Auswahlfeld im Menümode nach oben - im Auswahl-Mode: erhöht Wert auf Maximum - im Frequenz- / Kanalwahl-Mode: selektierte Dezimalstelle wird nach rechts verschoben 	5.2.9
09	Cir Esc	 Clr : im Peilmode: löscht den Peilwertmittelungsspeicher (averaging) Esc : - im Auswahlmode: springt auf nächsthöhere Ebene - im Einstellmode : ignoriert die letzte (noch nicht bestätigte) Eingabe und springt auf nächsthöhere Ebene 	5.2.10
10		 Vol : im Peilmode: verringert Audio-Lautstärke ↓ : - in Menü-Mode: verschiebt Auswahlfeld nach unten - im Einstell-Mode: verringert Wert um einen Schritt 	5.2.5
11	Lautsprecher	interner Lautsprecherausgang	
12	Scan	im Peilmode – aktiviert bzw. deaktiviert Scan-Funktion (mit "Ok" bestätigen).	5.2.7
13	LC-Display	Gibt abhängig vom Betriebsmode folgende Informationen aus: Peilmode : - Peilwert - Bezugsrichtung - Signalstärke - Squelch-Schwelle - Betriebsfrequenz / Kanal - Statusmeldung - Zeit seit letzter Peilung - Scanfunktion - selektiver Sqelch (ELT only) Auswahl-Mode: - Auswahlliste (Menu) (Menü) - Menü Ebene Einstellmode: - Stellbereich / Auswahlliste - Grenzwerte - aktive Funktionstasten	5.1.3
14	Squelch	aktiviert Squelcheinstellung	5.1.7
15	Channel / Freq.	aktiviert Einstellmode für Kanal - (Marinefunkband) bzw. Frequenzwahl (Flugfunkband)	5.2.3
16	Band	zum Umschalten zwischen Marinefunkband und Flugfunkband	5.2.2

3.5 Rückansicht DCU



Abb. 2

Pos.	Bedeutung
1	Typenschild
2	Antennenstecker
3	Entlüftungsöffnung
4	Interface Stecker
5	Stecker Stromversorgung
6	Masseanschluss (Erdung)

4 Technische Daten

4.1 Elektrische Eigenschaften

Bezeichnung	Wert	Bemerkung
Peilprinzip	Doppler	3 kHz Rotationsfrequenz,
		Laufzeitkompensation
Peilbezugsrichtung	- REL	- zur Antennenausrichtung
digitale Anzeige	- MAG	- relativ zu missweisend Nord
	- TRU	- relativ zu rechtweisend Nord
Peilbezugsrichtung	relativ	- zur Antennenausrichtung
Leuchtpunktkreis		
Peilfehler	≤ 5° RMS	im ungestörten Wellenfeld und
		bei ausreichender
		Signalfeldstärke,
		unmoduliertes Signal
Auflösung		
Digitalanzeige	1°	
Leuchtpunktkreis	10°	
LCD-Grafik-Display	98x32 dots	Helligkeit und Kontrast
		einstellbar
Empfindlichkeit		Typische Werte, gemessen im
		ungestörten Wellenfeld, mit
Flugfunkband (Airband):	0,7 μV/m	unmoduliertem
Seefunkband (Marineband):	2 µV/m	kontinuierlichem Signal
Frequenzbereich		
Flugfunkband (Airband):	118,800 124,000 MHz	
Seefunkband (Marineband):	156,000 162,300 MHz	Kanal 0 (ship) – 88 (coast)
Kanalraster	25 KHz	
Peilbare Modulationen	A3E; F3E, A3X (ELT-	Peilung ist weitgehend
	Modulation)	unabhängig von
		Modulationsart
Polarisation	vertikal	
Polarisationsfehler	≤ 5°	bei 60° Feldvektordrehung
Verwirrungskegel	ca. 30° gegen die Vertikale	Zusätzlicher Peilfehler ≤ 5°
Reaktionszeit	≤ 300 ms	abhängig von Signalfeldstärke und Modulation.
Audio-Ausgang	max. 1.5 W bei 4 Ohm	
Betriebstemperaturbereich	DCU: -20° +60° C	Bei tiefen Temperaturen ist mit
	AU: -40° +60° C	einer Einlaufzeit von bis zu 5
		Minuten zu rechnen.
Betriebsspannungsbereich	12 28 Volt DC	

Bezeichnung	Wert	Bemerkung
Stromaufnahme	bei 12 V	
	Versorgungsspannung:	
	350 mA (4,2 W)	- stand by
	400 mA (4,8 W)	- typisch ohne ext.
		Lautsprecher
	450 mA (5,4 W)	- max. ohne ext. Lautsprecher
	600 mA (7,2 W)	- typisch mit ext. Lautsprecher
	800 mA (9,6 W)	- max. mit ext. Lautsprecher
	bei 28 V	
	Versorgungsspannung:	
	250 mÅ (7,0 Ŵ)	- stand by
	300 mA (8,4 W)	- typisch ohne ext.
		Lautsprecher
	350 mA (9,8 W)	- max. ohne ext. Lautsprecher
	400 mA (11,2 W)	- typisch mit ext. Lautsprecher
	600 mA (16,8 W)	- max. mit ext. Lautsprecher

4.2 Mechanische Eigenschaften

4.2.1 DCU



Abb. 3

Gewicht: ca. 700 g Abmessung: siehe Abb. 3 Gehäuseschutzart: IP 67

4.2.2 Antenne

Gewicht: ca. 1400 g Abmessung: siehe Abb. 4 Gehäuseschutzart: IP 67¹ Antennenstrahler: 8 St. (4 Dipole)

Der Mastflansch ⁽²⁾ kann durch Lösen der 6 Hut-Muttern ⁽¹⁾ nachträglich gewechselt werden.

ACHTUNG Bei Öffnung der Antenne erlischt die Garantie.

Die Peilantenne ist mit zwei verschiedenen Mastflanschen lieferbar: 1. Schraubflansch (siehe Abb. 6)

2. 6-Loch-Flansch (siehe Abb. 5)



Abb. 4







Verbindung Flansch-Schiff





¹ bei abgedichtetem Gehäuseflansch (z.B. durch Verwendung der Zugentlastung ③ Abb. 4)

5 Anzeige und Bedienung

Alle Anzeige- und Bedienelemente befinden sich auf der Frontseite der **D**isplay-**C**ontrol-**U**nit (DCU).

5.1 Anzeige



5.1.1 LED-Leuchtpunktkreis

Der Leuchtpunktkreis besteht aus 36 roten LEDs. Dies entspricht einer Auflösung von 10°. Die Bezugsrichtung der Anzeige ist immer relativ zur Peilantenne und damit zur Schiffslängsachse. Der eingestellte Offset ist bei der Anzeige berücksichtigt. Die Helligkeit der Anzeige kann im Menü *LIGHT - DIM CIRCLE* eingestellt werden. Während des Empfangs wird die Peilung mit der entsprechenden LED angezeigt. Verschwindet das Empfangssignal, so wird die letzte Peilung noch eine bestimmte Zeit durch eine blinkende LED angezeigt. Diese Zeit kann im Menü *SETUP - BEARING – LAST TIME* eingestellt werden.

5.1.2 Orientierungsbeleuchtung

Innerhalb des Leuchtpunktkreises sind in Nord-, Ost-, Süd- und Westrichtung grüne LEDs platziert. Sie dienen bei absoluter Dunkelheit als Orientierungshilfe. Die Helligkeit der Orientierungsbeleuchtung kann zusammen mit der Helligkeit des Leuchtpunktkreises im Menü *LIGHT - DIM CIRCLE* eingestellt werden.

5.1.3 LC Grafik-Display

Mit dem LC-Display im Zentrum des Leuchtpunktkreises werden alle relevanten Peildaten, Einstellungen und Statusmeldungen angezeigt. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann im Menü LIGHT - DIM LCD, der Kontrast im Menü LIGHT/LCD - CONTRAST eingestellt werden.

Während der Einstellung zeigt es den möglichen Einstellbereich sowie die aktiven Tasten und deren Funktion an:

- Im Menümode werden alle Auswahlfelder oder Einstellungen dargestellt.
- Im Peilmode ist das Display in folgende Anzeigefelder unterteilt:
 - Digitale Peilwertanzeige
 - Bezugsrichtung
 - Signalpegelanzeige (Level)
 - Squelch-Schwelle (Ansprechschwelle für Rauschsperre)
 - Frequenz- / Kanal-Anzeige
 - Status-Anzeige
 - SCAN-Anzeige _
 - Selektiver Squelch (only ELT)
 - Alarmkontakt Status

5.1.4 Digitale Peilwertanzeige

Wird ein peilbares Signal empfangen, so erscheint der Peilwert als dreistellige Ziffer im linken unteren Bereich des Displays. Die Auflösung beträgt 1°. Verschwindet das

Zeigt an, dass seit letzter Peilung 28 s vergangen sind

Empfangssignal, so beginnt die Anzeige eine bestimmte Zeit (einstellbar im Menü: SETUP - BEARING - LAST TIME) abwechselnd mit der Anzeige "LAST" zu blinken. Danach ist für 10 min die Information "last bearing" in diesem Feld zu sehen. Sie zeigt an, wie viel Zeit seit der letzten Peilung vergangen ist.

Nach dem Einschalten bzw. wenn die letzte Peilung mehr als 10 Minuten zurückliegt, werden 3 Balken angezeigt.



Status

Bearing



Level

5.1.5 Bezugsrichtung

Die gewählte Bezugsrichtung der digitalen Anzeige wird links neben dem digitalen Peilwert angezeigt.



Folgende Bezugsrichtungen sind möglich:

Anzeige	Bezugsrichtung	Bedeutung
REL	relativ	Peilung relativ zur Antennenlängsachse (Nord-Süd)
MAG	Missweisend	Peilung relativ zu magnetisch (missweisend) Nord
	(magnetisch) Nord	\rightarrow internes Kompassmodul notwendig (Option) oder
		→ Kompassinformation über NMEA-Schnittstelle nötig, eventuell
		Variation (Ortsmissweisung) einstellen (siehe 6.2.1.5.4.5.3)

Anzeige	Bezugsrichtung	Bedeutung
TRU	Rechtweisend- (geographisch) Nord	Peilung relativ zu geographisch (rechtweisend)Nord → internes Kompassmodul notwendig (Option) oder → Kompassinformation über NMEA-Schnittstelle nötig, Variation (Ortsmissweisung) einstellen (siehe 6.2.1.5.4.5.3)

5.1.6 Signalpegelanzeige (Level)

Der aktuelle Empfangspegel wird sowohl in Ziffern (0...99%) wie auch als Balkendiagramm angezeigt. Die Anzeige ist nicht kalibriert und nur als qualitatives Maß gedacht.



Abb. 11

5.1.7 Squelch-Schwelle (Ansprechschwelle für Rauschsperre)

Das kleine Dreieck über dem Balkendiagramm der Pegelanzeige (siehe Abb. 11) zeigt den eingestellten Schwellwert an, ab dem der Squelch aktiv wird. Ist der Balken der Pegelanzeige links von dem Dreieck, wird der Empfang abgeschaltet.

5.1.8 Frequenz- / Kanal-Anzeige



Abb. 12

Im oberen, rechten Bereich des Displays wird die aktuelle Betriebsfrequenz bzw. der aktuell gewählte Kanal (Marineband) angezeigt. Ist ein Duplex-Kanal eingestellt, erscheint zusätzlich die Information "*SHIP*" für die Seefunkstation (Unterband) oder "*COAST*" für die Küstenstelle (Oberband).

Ist im Menü SETUP - RECEIVER - CHANNEL die Option CHANNEL MODE OFF gewählt, so wird auch im Marineband die aktuelle Frequenz angezeigt.

5.1.9 Status-Anzeige



Abb. 13

Im oberen linken Bereich des Displays werden die Statusmeldungen angezeigt. Das Peilsystem überprüft ständig verschiedene Parameter und Signale. Sind alle Parameter in den spezifizierten Grenzen, wird die Meldung "*OK*" angezeigt. Das Gerät arbeitet einwandfrei.

Verlassen ein oder mehrere Parameter den spezifizierten Bereich, wird eine Warnmeldung bzw. eine Fehlermeldung angezeigt.

5.1.9.1 Warnung

Eine Warnung erscheint immer, wenn sich Betriebsparameter auffällig nahe am zulässigen Grenzwert befinden oder externe Signale nicht verfügbar sind. Die Basisfunktionen des Systems sind noch nicht beeinträchtigt, aber Gegenmaßnahmen werden empfohlen. Eine Warnung wird im Statusfeld mit dem Buchstaben "W" gefolgt von einer Kennzahl die den Fehler spezifiziert, angezeigt. Dahinter erscheint eine Kurzbezeichnung der Warnung. Bei Warnungen, die das Fehlen eines momentan benötigten Signals anzeigen, wird zusätzlich statt des digitalen Peilwertes die Warnmeldung als Klartext angezeigt.

Folgende Warnungen können angezeigt werden:

Warnung	Kurzbezeichnung	Bedeutung
W1	U-DISP	Versorgungsspannung zu niedrig
W2	U-REC	Spannung in der Antenne zu niedrig
W3	NO HEAD	Keine Heading-Daten verfügbar
W4	NO COMP	Keine Schleppfehlerkompensation
		möglich, da ausgewählte Datenquelle
		nicht verfügbar, oder Daten fehlerhaft

5.1.9.2 Fehler "ERROR"

Eine Fehlermeldung erscheint immer dann, wenn ein oder mehrere Betriebsparameter den zulässigen Bereich verlassen haben oder die Elektronik eine Fehlfunktion erkannt hat. Das Peilsystem ist in diesem Fall nicht funktionstüchtig und gibt keine Peilinformationen aus.

Folgende Fehler können von der Elektronik erkannt werden:

Fehler		Bedeutung
E1	Status Channel/Frequency ERROR E1 Display Voltage too Low ! CHECK POWER SUPPLY Bearing Level &	Betriebsspannung Display-Control Einheit ist zu gering.
E2	Status Channel/Frequency ERROR E2 Receiver Voltage too Low ! CHECK PONER SUPPLY Bearing Level &	Betriebsspannung in der Antenneneinheit ist zu gering.
E3	Status Channel/Frequency ERROR ES NO ANTENNA CHECK CABLE CONNECTION Bearing Level	 keine Antenne angeschlossen Verbindung AU – DCU ist fehlerhaft Antenne defekt
E4	BAD ANT	Fehlerhafte Daten von der Antenne an die DCU
E5	BAD DCU	Fehlerhafte Daten der DCU zur Antenne
E6	PLL-LO	Frequenzeinstellung in der Empfängerbaugruppe funktioniert nicht.
E7	PLL-SY	Empfängersynthesizer funktioniert nicht.
E8	-	Fehlernummer ist nicht belegt.
E9	Status Channel/Frequency	Frequenz des empfangenen Signals oberhalb des zulässigen Bereichs
E10	Status Channel/Frequency	Frequenz des empfangenen Signals unterhalb des zulässigen Bereichs

5.1.10 SCAN-Anzeige

Auf der rechten Seite unter der Frequenzanzeige erscheint die Anzeige "*SCAN*" sobald der SCAN-Mode aktiviert wurde. Im Scanmode wird alle 40 Sekunden für 10 Sekunden auf die Notfrequenz 121,500 MHz umgeschaltet, um ein eventuell ausgesendetes Notsignal empfangen zu können. Während dieser Zeit wird die Meldung <u>SCAN</u> invers dargestellt. In der Frequenzanzeige erscheint währenddessen 121,500 MHz.

5.1.11 Selektiver Squelch (only ELT)

Ist die Einstellung "Selektiver Squelch (only ELT)" aktiv, so wird dies unterhalb der Frequenzanzeige mit der Anzeige "*O-ELT*" angezeigt (siehe auch 5.2.6). In dieser Einstellung werden im Flugfunkband (Airband) nur Sender empfangen, die einen "Heulton" aussenden, welcher der "Notsender-Norm" entspricht. Andere Signale werden ignoriert.

5.1.12 Alarmkontakt Status

Ist die Einstellung "ELT-PULS (MOB)" im Menü *SETUP - OTHER - RELAY - MODE* ausgewählt, so zeigt das Ankersymbol an, dass ein Alarm erkannt wurde und das Relais einmal geschlossen hat. Um die Funktion wieder freizugeben, muss das Peilgerät aus- und danach wieder eingeschaltet werden (siehe 6.2.1.5.5.1)

5.2 Bedienung

Das Gerät wird mit Hilfe der 13 Tasten auf der Frontseite bedient. Für normalen Peilbetrieb benötigte Funktionen können direkt über Funktionstasten aufgerufen werden. Selten zu verändernde oder nur einmalig bei der Installation vorzunehmende Einstellungen werden mithilfe einer Menüstruktur ausgewählt.

5.2.1 Ein-/Ausschalten: Taste 1 < On/Off >

Mit der Taste 1 < On/Off > (siehe Abb. 1: Frontansicht) wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.

5.2.1.1 Einschalten

Hält man am ausgeschalteten Gerät die Taste 1 < On/Off > für mindestens 1 Sekunde gedrückt, so schaltet sich das Gerät ein.

Es erscheint für ca. 1,5 Sekunden die in Abb. 14 dargestellte Anzeige. Danach ist das System betriebsbereit. Abhängig von der Menüeinstellung sind die vom Hersteller programmierten Grundeinstellungen oder die zuletzt gewählten Einstellungen aktiviert.



5.2.1.2 Ausschalten

Drückt man am eingeschalteten Gerät die Taste 1 < On/Off >, so wird das System heruntergefahren. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Sekunden. Am LC-Display wird "*shutting down*" angezeigt.

5.2.1.3 Extern On/Off

Wird das System von der Betriebsspannung getrennt, fährt das System selbstständig herunter. Die Einstellungen werden gespeichert. Nach erneutem Anlegen der Betriebsspannung kehrt das System in den Zustand vor dem Abschalten zurück. War das System vor dem Trennen von der Betriebsspannung eingeschaltet, so schaltet es sich nach dem Anlegen der Betriebsspannung wieder ein. War es ausgeschaltet, bleibt es ausgeschaltet.

5.2.2 Bandumschaltung: Taste 16 < Band >

Das Peilsystem ist in der Lage Frequenzen in zwei verschiedenen Frequenzbändern zu empfangen und zu peilen. In der Standardversion ist dies das gesamte Marineband (156.000 ... 162,300 MHz) sowie ein Frequenzbereich im zivilen Flugfunkband, in dem sich die internationale Notruffrequenz (118.800 ... **121.500** ... 124.000 MHz) befindet.

- Betätigt man die Taste 16 < Band >, so erscheint das Auswahlmenü für die Frequenzbandauswahl am LC-Display (siehe Abb. 15 und Abb. 16).
- Mit den Tasten 5 < + >, 10 < >, 3 < ← > oder 8 < → > kann nun zwischen den beiden Bändern ausgewählt werden.
- Das jeweils invertiert dargestellte Band ist ausgewählt.
- Soll die Auswahl übernommen werden, muss sie mit der Taste 6 < Ok > bestätigt werden. Das Gerät springt zurück in den Peilmodus. Die Auswahl wird übernommen.
- Soll die Auswahl nicht übernommen werden, so betätigt man die Taste 9 < Esc >. Das Gerät springt zurück in den Peilmodus, die alte Einstellung bleibt erhalten.
- Wird innerhalb von 16 Sekunden keine Auswahl bestätigt, so springt das Gerät selbständig in den Peilmodus zurück und die alte Einstellung bleibt erhalten.
- In der dritten Zeile ist der zur Verfügung stehende Frequenzbereich des ausgewählten Frequenzbandes dargestellt.
- In der vierten Zeile sind die in diesem Menü aktiven Funktionstasten dargestellt.

5.2.3 Frequenz- / Kanalwahl: Taste 15 < Channel / Freq. >

Die Auswahl der aktuellen Betriebsfrequenz erfolgt im Flugfunkband üblicherweise durch direkte Eingabe der gewünschten Frequenz. Die Schrittweite beträgt 25 kHz. Im Marineband ist jeder Frequenz eine Kanalnummer zugeordnet. Die Auswahl der Betriebsfrequenz geschieht hier üblicherweise durch Wahl einer Kanalnummer. Wird auch im Marineband eine direkte Frequenzeinstellung gewünscht, so kann dies im Menü 6.2.1.5.2 eingestellt werden.

Flugfunkbad (Airband):

- Nach Betätigen der Taste 15 < Channel / Freq. > erscheint auf dem LC-Display das "Set Frequency"- Fenster (siehe Abb. 17).
- Mit den Tasten 3 < \leftarrow > und 8 < \rightarrow > kann die zu



Abb. 16



verändernde Dezimalstelle ausgewählt werden. Die ausgewählte Stelle ist unterstrichen dargestellt.

 Mit den Tasten 5 < + > und 10 < - > kann der jeweilige Wert erhöht bzw. verringert werden.

HINWEIS

Es werden nur Eingaben akzeptiert, die sich innerhalb des zulässigen Frequenzbereichs befinden.

Marineband:

- Nach Betätigen der Taste 15 < Channel / Freq. > erscheint auf dem LC-Display das "Set Channel"-Fenster (siehe Abb. 18)
- mit den Tasten 5 < + > und 10 < > kann ein höherer bzw. niedrigerer Kanal ausgewählt werden.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die eingestellte Frequenz / Kanal übernommen. Das Gerät springt in den Peilmodus zurück und arbeitet mit der neu gewählten Frequenz / Kanal.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die eingestellte Frequenz / Kanal verworfen. Das Gerät springt in den Peilmodus zurück und arbeitet mit der vorhergehenden Frequenz / Kanal weiter.

5.2.4 Squelch (= Rauschsperre): Taste 14 < Squelch >

5.2.4.1 Allgemeines

In der uns umgebenden Atmosphäre ist immer eine bestimmte elektrische Feldstärke vorhanden, die als "Rauschen" bezeichnet wird. Die Rauschspannung, die von einem Empfänger empfangen wird, variiert mit der Frequenz und dem Ort an dem sich der Empfänger befindet.

Signale können meist nur sinnvoll ausgewertet werden, wenn ihr Pegel (Level) höher ist, als der des umgebenden Rauschpegels. Die Squelch-Elektronik ermöglicht es, eine Pegelschwelle einzustellen, unterhalb welcher Empfangssignale nicht verarbeitet werden. Man wählt die Schwelle üblicherweise so, dass sie möglichst nahe oberhalb des Rauschpegels liegt. Das Peilsystem arbeitet jetzt nur, wenn tatsächlich ein Signal empfangen wird. Der Lautsprecher verstummt, so lange kein Signal empfangen wird.

HINWEIS

Es ist wichtig, die Squelchschwelle möglichst niedrig zu wählen, da sonst schwache Signale ebenfalls unterdrückt werden.

5.2.4.2 Squelch einstellen

Der Squelch wird eingestellt wenn, gerade kein Signal empfangen wird.

 Betätigt man die Taste 14
 Squelch > so erscheint das "Adjust Squelch" -Fenster zur Einstellung der Squelchschwelle.



 Mit der Taste 8 < → > startet man die automatische Squelcheinstellung. Sie misst über einen Zeitraum von ca. 3 Sekunden den empfangenen Signalpegel (Level) und setzt dann die Squelchschwelle ca. 3% oberhalb des in diesem Zeitraum gemessenen Spitzenwertes. Danach erscheint zur Kontrolle wieder das "Adjust Squelch"- Fenster.

- Mit den Tasten 5 < +↑ > bzw. 10< -↓ > kann die Squelchschwelle manuell eingestellt werden.
- Die Markierung über der grafischen Anzeige sowie die digitale Anzeige, geben den momentanen Pegel der Squelchschwelle an.
- Mit der Taste $3 < \leftarrow >$ wird der Squelch deaktiviert (Squelchschwelle wird auf 0% gesetzt).
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung bestätigt und das Gerät kehrt in den Peilmodus zurück.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen und das Gerät kehrt mit der alten Einstellung in den Peilmodus zurück.
- Erfolgt 25 Sekunden nach der letzten Einstellung keine Bestätigung mit der Taste 6
 < Ok >, so kehrt das Gerät mit der alten Einstellung in den Peilmodus zurück.

Die Squelchschwelle wird für das Airband und das Marineband getrennt eingestellt und gespeichert. Innerhalb eines Bandes kann bei verschiedenen Frequenzen der Rauschpegel aber erheblich variieren. In Gebieten mit Industrie (Hafenbereich) ist ebenfalls mit höheren Rauschpegeln zu rechnen wie auf hoher See. Deshalb ist es wichtig, die Squelcheinstellung regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls neu einzustellen, um die volle Empfindlichkeit des Peilsystems nutzen zu können.

HINWEIS

Bei der Peilung von Notsendern, die oftmals nur sehr schwache Signale aussenden, kann es sinnvoll sein, den Squelch zu deaktivieren, um die volle Empfindlichkeit des Peilsystems nutzen zu können. Man muss dann aber ständig prüfen, ob auch tatsächlich der Sender gepeilt wird und nicht etwa ein Störsignal. Zur Überprüfung sollte sich bei einem Kurswechsel auch der Wert der relativen Peilung ändern. Eventuell die Clear-Funktion (siehe 5.2.10) betätigen.

5.2.5 Lautstärke: Taste 5 < Vol.+ > und 10 < Vol.- >

Wird im Peilmodus die Taste 5 < Vol.+ > bzw. die Taste 10 < Vol.- > betätigt, so erscheint das "ADJUST VOLUME"-Fenster.

- Bei jeder weiteren Betätigung der Taste 5 nimmt die Lautstärke zu. Hält man die Taste gedrückt, nimmt die Lautstärke kontinuierlich zu.
- Bei jeder weiteren Betätigung der Taste 10 nimmt die Lautstärke ab. Hält man die Taste gedrückt, nimmt die Lautstärke kontinuierlich ab.



Das Balkendiagramm sowie die digitale Prozentangabe (siehe Abb. 20) zeigen an, wie viel der maximal möglichen Lautstärke momentan gewählt wurde.

Die Einstellung beeinflusst in gleicher Weise das Lautsprechersignal und den externen Audio-Ausgang (siehe 6.4.2.2).

5.2.6 Selektiver Squelch: Taste 4 < ELT only >

5.2.6.1 Allgemeines

Die internationale Notfrequenz 121,500 MHz ist weltweit ausschließlich für Notaussendungen reserviert. Das heißt, Funksprüche dürfen nur im Notfall oder zur Abwehr eines Notfalls ausgesendet werden. Airliner und andere Luft- oder Seefahrzeuge sowie ortsfeste Funkstationen werden angehalten, diese Frequenzen abzuhören, um Notrufe auffangen zu können.

Leider zeigt die Praxis, dass die Notfrequenz nicht bestimmungsgemäß auch zur Unterhaltung verwendet wird. Nach unserer Erfahrung geschieht dies 4- bis 8-mal pro Tag. Um dadurch ausgelöste Fehlalarme zu vermeiden, wurde im Peilsystem RT-300 die Funktion Selektiver Squelch integriert. Ist sie aktiviert, werden alle Funksignale unterdrückt, die nicht mit dem für Notsender vorgeschriebenen Heulton moduliert sind. Die Elektronik benötigt je nach Feldstärke des ankommenden Signals einige Sekunden, um die Modulation zu analysieren. Wird ein Notsender (Emergency Locator Transmitter) erkannt, löst sie einen Alarm aus. Die Funktion kann nur im Flugfunkband aktiviert werden und gilt dann für alle Frequenzen in diesem Frequenzband.

5.2.6.2 Selektiven Squelch aktivieren / deaktivieren

Aktivieren:

Betätigt man die Taste 4 < ELT only >, so erscheint das Fenster wie in Abb. 21 dargestellt. Bestätigt man nun mit der Taste 6 < Ok >, ist der selektive Squelch aktiviert und das Gerät springt zurück in den Peilmodus. Dort wird die Aktivierung der Funktion mit der Meldung "O-ELT" angezeigt (siehe Abb. 7: Anzeige).

O-ELT steht für: Only Emergency Locator Transmitter.

Deaktivieren:

Betätigt man die Taste 4 < ELT only >, so erscheint das Fenster wie in Abb. 22 dargestellt. Bestätigt man nun mit der Taste 6 < Ok >, ist der selektive Squelch deaktiviert und das Gerät springt zurück in den Peilmodus. Die Anzeige O-ELT ist nicht mehr sichtbar.



Abb. 21



HINWEIS

Im Flugfunkband werden bei Aktivierung des selektiven Squelchs nur Signale gepeilt, die mit dem für Notsender typischen Heulton moduliert sind. Alle anderen Signale werden ausgeblendet. Der selektive Squelch kann nur im Flugfunkband aktiviert werden.

ACHTUNG

Bei sehr schwachen Signalen kann die Erkennung einige Zeit dauern oder gar unmöglich sein. Eine Alarmierung erfolgt dann verzögert oder gar nicht.

5.2.7 Scanfunktion: Taste 12 < Scan >

5.2.7.1 Allgemeines

Das Peilsystem RT-300 verfügt nur über einen Empfänger. Wird im Marineband gearbeitet, können Signale im Flugfunkbad (Airband) nicht erkannt werden und umgekehrt. Dadurch besteht die Gefahr, dass ein Notsignal nicht registriert und kein Alarm ausgelöst wird. Um dieser Gefahr vorzubeugen, dient die Funktion *Scan*.

Ist die Scanfunktion aktiviert, schaltet das Gerät ca. alle 30 Sekunden von der aktuellen Frequenz auf die Notfrequenz 121,500 MHz um. Dies geschieht **nur** während einer Empfangslücke. Kann auf der Notfrequenz (121,500 MHz) ein Signal empfangen werden, so bleibt das Gerät auf der Frequenz. Der Alarmkontakt wird betätigt (siehe auch 6.2.1.5.5.1). Während des Scanvorgangs wird die Meldung **SCAN** invertiert dargestellt und in der Frequenzanzeige erscheint die Frequenz 121,500 MHz.

Wird kein Signal empfangen, so schaltet das Gerät zurück auf die aktuelle Betriebsfrequenz.

HINWEIS

Die Funktion Scan ist mit der Funktion Selektiver Squelch kombinierbar.

5.2.7.2 Scanfunktion aktivieren

Drückt man die Taste 12 < Scan >, so erscheint im LC-Display die Meldung wie in Abb. 23 dargestellt. Bestätigt man nun mit der Taste 6 < Ok >, so ist die Scan Funktion aktiviert. Im LC- Display erscheint die Anzeige "SCAN" (siehe auch Abb. 7: Anzeige).



HINWEIS

- Während des Scanvorgangs kann auf der aktuellen Betriebsfrequenz nicht gepeilt werden.
- Wird auf der Betriebsfrequenz ein Dauersignal gepeilt, so wird die Frequenz 121,500 MHz nicht gescannt, da dies nur während einer Signalpause geschehen kann.

ACHTUNG

Wir empfehlen, die Funktion "Scan" immer zu aktivieren, um das Risiko, ein Alarmsignal zu verpassen, zu minimieren.

5.2.7.3 Scan-Funktion deaktivieren

Drückt man bei aktiver Scanfunktion die Taste 12 < Scan >, so erscheint im LC-Display die Meldung wie in Abb. 24 dargestellt. Bestätigt man nun mit der Taste 6 < Ok >, so ist die Scan Funktion deaktiviert. Im LCD-Display verschwindet die Anzeige "SCAN".



5.2.8 Funktion Repeat: Taste 3 < Repeat >

Wird kein peilbares Signal mehr empfangen, wird der letzte Peilwert noch für ca. 10 Sekunden angezeigt. Danach verlischt die Anzeige (siehe auch Kap. 5.1.4). Durch Betätigen der Taste 3 < Repeat > wird der zuletzt ermittelte Peilwert erneut angezeigt.

ACHTUNG

Ist keine Kompasskompensation (siehe Kap. 6.2.1.5.4) aktiviert, so korrespondiert der angezeigte Peilwert mit dem Kurs (Heading), das das Schiff (Fahrzeug) zum Zeitpunkt der Peilung hatte. Hat das Schiff in der Zwischenzeit seinen Kurs geändert, so muss diese Änderung berücksichtigt werden!

5.2.9 Funktion Live: Taste 8 < Live >

Das Peilsystem ermittelt pro Sekunde 750 Peilungen. Diese "Einzelpeilungen" können in Abhängigkeit von der Signalstärke und Modulation einen erheblichen Streuungsbereich

annehmen. In der Auswerteelektronik werden die Peilwerte mit einem speziellen Algorithmus über einen gewissen (siehe auch Kap. 6.2.1.5.1.1) Zeitraum gemittelt. Das Ergebnis ist eine weitgehend beruhigte Anzeige.

Befindet sich das Peilsystem im Peilmodus und hält man die Taste 8 < Live > gedrückt, so werden am Leuchtpunktkreis die ungemittelten Einzelpeilwerte angezeigt. Der Streubereich der Anzeige erlaubt so eine Analyse des Empfangssignals und somit der Peilgüte.

5.2.10 Funktion Clear: Taste 9 < Clr >





Betätigt man im Peilmode die Taste 9 <Clr >, so wird der Peilwertmittelungsspeicher gelöscht. Nach dem Loslassen beginnt die Mittelung von neuem.

Die Funktion ist anzuwenden, um bei sehr schwachen Signalen den Schleppfehler der Peilanzeige nach einer Heading-Änderung zu verringern.

5.2.11 BID-Indikator

Wenn eine BeaconID empfangen wurde, wird der Indikator "BID" angezeigt. Die BeaconID kann dann im Menü *INFO – BEACON* angezeigt werden.



6 Das Menü

Einstellungen sowie Systemkonfigurationen, die während des normalen Peilbetriebs nicht notwendig sind, werden über das Menü angewählt und eingestellt. Des Weiteren sind Informationen, wie z.B. Seriennummern und Programmversionen, einsehbar.

ACHTUNG

Falsche Einstellungen können die Funktion des Peilsystems erheblich beeinträchtigen. Alarmfunktionen und Peilungen können bei fehlerhafter Einstellung unter Umständen nicht funktionieren oder völlig falsche Werte ausgeben. Es ist daher wichtig, dass man sich vor einer Einstellung im Klaren ist, was man tut. Bitte lesen sie daher dieses Handbuch gewissenhaft durch. Sind noch Fragen offen, so können sie sich jederzeit mit unserem Service in Verbindung setzen. Wir unterstützen sie gerne.

- Drückt man die Taste 7 < Menu >, so erscheint am LC- Display das Hauptmenü.
- Mit den Tasten 3 < \leftarrow >, 5< \uparrow >, 8 < \rightarrow > und 10 < \downarrow > kann man sich im jeweiligen Menü bewegen. Dabei erscheint der aktuell ausgewählte Menüpunkt invertiert.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Auswahl bestätigt.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen und das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene. Befindet sich das Gerät im Hauptmenü, so wird das Menü verlassen.
- Befindet man sich im Menü und betätigt die Taste 7 < Menu >, so kehrt das Gerät direkt in den Peilmodus zurück. Eine eventuell veränderte Einstellung wird nicht übernommen.

Im Menü-Modus wird in der obersten Zeile des LC-Displays immer die Position angezeigt, in der man sich momentan befindet.

6.1 Die Menüstruktur

	1. Level	2. Level	3. Level	4. Level
		DIM LCD		
		DIM LEGEND		
	LIGUILCD	DIM CIRCLE		
		LCD CONTRAST		
	D.	Bearing Type	1	
	Bearing	View Bearing Setup		
		Beacon		
	Info	Receiver		
		DCU		
		Statistics		
		Been Volume		
	Sounds	Alarm Volume		
				1
			Compensation	
			Mounting	
		Bearing	Offset	
			Last time	
			Last Comp	
			Channel-Mode	
		Receiver	Power On Defaults	
			AFC Mode	
Мори			RX Type	
Merru			Baud Rate	
	Setup	Serial	Identity	
			Protocol	
			Talk Mode	
			Talk Time	
			True Source	
			Static True	
				Calibration
		Compass	Intern Compass	Deviation
		Other		Variation
			Mag Source	
			Static Mag	
			Relay	Relay Mode
			Ext_Input	MOD Puise Time
			Demo Mode	
		Eact Reset		1
		Pooring		
		Beacilyor	1	
	Service			
		Compass		
		Reboot	J	
Menüauswahl				
Auswählen				
Einstellung				
Anzeige				

Routine

Ausgabe: 2020/11/19 [Rev 1.05] Seite 28 von 80

6.2 Das Hauptmenü

6.2.1 Struktur

Abb. 27



Im Peilmodus erscheint durch Betätigen der Taste 7 < Menu > das Hauptmenü auf dem LC-Display. Es ermöglicht die Auswahl folgender Menüpunkte:

a) LIGHT/LCD :	Einstellungen der Beleuchtung für das LC-Display, der Tastatur und der
	Leuchtpunktanzeige sowie des Kontrastes des LC-Displays
b) BEARING:	Einstellung der Bezugsrichtung für die digitale Peilwertanzeige
	Anzeige der für die Peilung relevanten Parameter
c) INFO:	Anzeige der empfangenen Senderkennung
	Anzeige der Empfängerparameter
	Anzeige der DCU-Parameter
	Anzeige von Betriebsparametern
d) SOUNDS:	Einstellung der Lautstärke der Tasteneingabe
	Einstellung der Lautstärke des Alarmsignals
e) SETUP:	Einstellung der Peilparameter
	Empfangseinstellungen
	Schnittstellenkonfiguration
	Einstellung für Peilwertkompensation über Kompass
	Sonstige Einstellungen
	Rücksetzen auf Werkseinstellung
f) SERVICE:	Anzeigen und Parameter, die im Servicefall benötigt werden

6.2.1.1 Menü: LIGHT/LCD





Im Menü LIGHT/LCD können alle Helligkeits-

einstellungen für die Anzeigen und die Tastaturbeleuchtung vorgenommen sowie der Kontrast des LC-Displays eingestellt werden.

6.2.1.1.1 Helligkeit LC- Display einstellen: Funktion DIM LCD



Im Menü *LIGHT/LCD* die Funktion *DIM LCD* auswählen. Es erscheint die Balkenanzeige wie in Abb. 29 dargestellt. Mit den Tasten 5 < + > und 10 < - > kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des LC- Displays eingestellt werden.





Mit den Tasten 8 < \rightarrow > bzw. 3 < \leftarrow > wird die Helligkeit auf Maximalwert gestellt bzw. ausgeschaltet.

Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.

6.2.1.1.2 Helligkeit der Tastaturbeleuchtung einstellen: Funktion DIM LEGEND



Im Menü *LIGHT/LCD* die Funktion *DIM LEGEND*

auswählen. Es erscheint die Balkenanzeige, wie in Abb. 30 **Abb. 30** dargestellt.

- Mit den Tasten 5 < + > und 10 < > kann die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung eingestellt werden.
- Mit den Tasten 8 < \rightarrow > bzw. 3 < \leftarrow > wird die Helligkeit auf Maximalwert gestellt bzw. ausgeschaltet.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen und das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene. Befindet sich das Gerät im Hauptmenü so wird das Menü verlassen.

6.2.1.1.3 Helligkeit des Leuchtpunktkreises einstellen: Funktion DIM CIRCLE

Im Menü LIGHT/LCD die Funktion DIM CIRCLE

auswählen. Es erscheint die Balkenanzeige wie in Abb. 31 dargestellt.

- Mit den Tasten 5 < + > und 10 < > kann die Helligkeit des Leuchtpunktkreises eingestellt werden.
- Mit den Tasten 8 < \rightarrow > bzw. 3 < \leftarrow > wird die Helligkeit auf Maximalwert gestellt bzw. ausgeschaltet.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen und das Gerät springt in die nächsthöhere Menü-Ebene. Befindet sich das Gerät im Hauptmenü, so wird das Menü verlassen.

6.2.1.1.4 Kontrast des LC-Displays einstellen: Funktion LCD CONTRAST



MD.1	HCT	100.0	ODTRACT
	11 - 1 11 - 1	452	
1170		HTD-S	HAVEN
Beau	ina	Hartles &	l evel

Im Menü *LIGHT/LCD* die Funktion *LCD CONTRAST* auswählen. Es erscheint die Balkenanzeige wie in Abb. 32 dargestellt.

Mit den Tasten 5 < + > und 10 < - > kann der Kontrast des LC-Displays eingestellt werden.
 Mit den Tasten 8 < → > bzw. 3 < ← >

wird der Kontrast auf Maximum bzw. Minimum gestellt.

- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.



MENU-LIGHT-DIN LEGEND

Level

DIH LEGEND LIGHT 36% HIN USE +- HIN=< HAN Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen und das Gerät springt in die nächsthöhere Menü-Ebene. Befindet sich das Gerät im Hauptmenü, so wird das Menü verlassen.

HINWEIS

Wird der Kontrast auf Minimum bzw. auf Maximum gestellt, so ist unter Umständen das Display nicht mehr ablesbar! Dies erschwert die Korrektur einer erneuten Einstellung erheblich bzw. macht diese unmöglich.

Sollte der Fall eingetreten sein, dass eine falsche Kontrasteinstellung weitere Einstellungen unmöglich macht, so gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Gerät mit Taste 1 < On/Off > ausschalten.
- Taste 7 < Menu > gedrückt halten und
- Gerät mit Taste 1 < On/Off > einschalten
- Taste 7 < Menu > loslassen

Die Kontrasteinstellung hat nun die Defaulteinstellung. Gegebenenfalls die Kontrasteinstellung erneut vornehmen.

6.2.1.2 Menü: BEARING





Im Menü *BEARING* kann die Bezugsrichtung für die digitale

Peilwertanzeige (siehe Abb. 7: Anzeige) ausgewählt werden. Des Weiteren können die für die Peilung relevanten Einstellungen des Setup eingesehen werden.

6.2.1.2.1 Peilbezugsrichtung auswählen: Auswahlfunktion BEARING TYPE



Im Menü *BEARING* die Auswahl-Funktion *BEARING TYPE* auswählen. Es erscheint das Auswahlmenü wie in Abb. 34 dargestellt.

- Mit den Tasten 8 < → > bzw. 3 < ← > kann die Bezugsrichtung ausgewählt werden. Die ausgewählte Einstellung wird invertiert dargestellt.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen und das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene. Befindet sich das Gerät im Hauptmenü, so wird das Menü verlassen.

6.2.1.2.1.1 Bezugsrichtung: Relative Peilung - REL

Der digital angezeigte Peilwert ist die Peilung relativ zur Antennenlängsachse. Bei richtiger Montage entspricht dies der Schiffslängsachse (Fahrzeuglängsachse).



HINWEIS

Zur Ermittlung der relativen Peilung ist <u>keine</u> Kompassinformation über die NMEA-Schnittstelle bzw. dem Kompassmodul (Option) notwendig. Die relative Peilung ist somit auch verfügbar, sollte ein extern angeschlossener Kompass ausfallen.

Der digital angezeigte Peilwert stimmt mit der Leuchtpunktanzeige überein. Die Bezugsrichtung wird mit den Buchstaben REL (=relativ) links neben dem digitalen Peilwert angezeigt.



6.2.1.2.1.2 Bezugsrichtung: missweisend (magnetisch) Nord (magnetic North) - MAG

Stehen auf missweisend Nord basierende Kompassdaten an der Schnittstelle zur Verfügung oder / und ist der interne Kompass (Option) installiert, so können die Peildaten mit der Bezugsrichtung magnetisch (missweisend) Nord ausgegeben werden.





Im Beispiel Abb. 37 werden die Verhältnisse dargestellt, wie sie bei einer Peilanzeige wie in Abb. 36 gezeigt herrschen.



6.2.1.2.1.3 Bezugsrichtung: rechtweisend Nord (true north) - TRUE

Stehen Kompassdaten, die auf rechtweisend Nord (true north) basieren, an der Schnittstelle zur Verfügung, so können die Peildaten mit der Bezugsrichtung rechtweisend Nord ausgegeben werden. Im Menü *BEARING - TYPE* wählt man hierzu die Einstellung TRUE (= true north). Die Bezugsrichtung der digitalen Peilanzeige ist nun rechtweisend Nord. Dies wird mit den Buchstaben TRU (= true) links neben dem digitalen Peilwert angezeigt.



Ortsmissweisung (Variation) im Setup eingegeben werden (siehe Kap. 6.2.1.5.4.5.3).

Im Beispiel Abb. 39 werden die Verhältnisse dargestellt, wie sie bei einer Peilanzeige wie in Abb. 38 gezeigt herrschen.



Abb. 38



6.2.1.2.2 Anzeige Peilparameter: VIEW BEARING SETUP





Im Menü BEARING die Anzeige-Funktion VIEW BEARING SETUP auswählen. Es erscheint die Anzeige wie in Abb. 40 dargestellt.

Hier können die für die Peilung wichtigen Einstellungen eingesehen werden.

Bezeichnung	Bedeutung	Bereich	siehe Kap.
AVERAGING- LEVEL	Tiefe des Mittelungsspeichers	19	6.2.1.5.1.1
COMPENSATION	Schleppfehlerkompensation durch	ON / OFF	6.2.1.5.1.2
	Kompass		
MOUNTING	Antennenmontage	normal, inverse	6.2.1.5.1.3
	normal = Mast geht nach unten		
	inverse = Mast geht nach oben		
OFFSET	Eingestellter Offsetwert der zum	0 – 360°	6.2.1.5.1.4
	Peilergebnis addiert wird um z.B.		
	Montageungenauigkeiten auszugleichen.		

6.2.1.3 Menü: INFO



Folgende Informationen können im Menü INFO angezeigt werden: **BEACON: Senderkennungen RECEIVER:** Daten des Peilempfängers DCU: Daten der Display Control Unit (DCU) STATISTICS: Betriebsdaten des Systems

6.2.1.3.1 INFO Beacon



Im Menü INFO die Anzeige-Funktion BEACON auswählen. Es erscheint die Anzeige, wie in Abb. 42 dargestellt.

Wenn BeaconID empfangen wurde, kann die BeaconID im Menu INFO - BEACON angezeigt werden.





6.2.1.3.2 INFO Receiver



Im Menü *INFO* die Anzeige-Funktion *RECEIVER* auswählen. Es erscheint die Anzeige, wie in Abb. 43 dargestellt.

Hier können die wichtigen Empfängerdaten eingesehen werden:

Bezeichnung	Bedeutung
DEVICE	Empfänger Typ
SERIAL	Serien-Nummer des Empfängers
HARDWARE	Hardware Version des Empfängers
SOFTWARE	Software Version des Empfängers

6.2.1.3.3 INFO DCU (Display Control Unit)



Im Menü *INFO* die Anzeige-Funktion *DCU* auswählen. Es erscheint die Anzeige wie in Abb. 44 dargestellt.

Hier können die wichtigen Daten der DCU eingesehen werden:

Bezeichnung	Bedeutung
DEVICE	DCU Typ
SERIAL	Serien-Nummer DCU
HARDWARE	Hardware Version der DCU
SOFTWARE	Software Version der DCU

6.2.1.3.4 INFO Statistics



Im Menü *INFO* die Anzeige-Funktion *STATISTICS* auswählen. Es erscheint die Anzeige wie in Abb. 45 dargestellt.

Hier können Betriebsparameter eingesehen werden:

Bezeichnung	Bedeutung
SWITCHED ON	Anzahl der Einschaltvorgänge
RUNNING TIME	Betriebszeit
EBWJ RESETS	Anzahl der erkannten Resets






Channel/Frequency

Level

6.2.1.4 Menü: SOUNDS



Im Menü *SOUNDS* kann die Lautstärke für das Tastensignal und für den Alarmton eingestellt werden.

6.2.1.4.1 Lautstärke Tastensignal einstellen: Funktion BEEP VOLUME



Wird eine Taste betätigt, hört man einen kurzen Signalton aus dem Lautsprecher der DCU als akustische Rückmeldung. Die Lautstärke dieses Tons lässt sich mit dieser Funktion einstellen.

Im Menü SOUND die Funktion BEEP VOLUME auswählen.

Es erscheint die Balkenanzeige, wie in Abb. 47 dargestellt.

- Mit den Tasten 5 < + > und 10 < > kann die Lautstärke des Tastensignals eingestellt werden.
- Mit den Tasten 8 < → > bzw. 3 < ← > wird die Lautstärke auf Maximalwert gestellt bzw. ausgeschaltet.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.

6.2.1.4.2 Lautstärke Alarmsignal einstellen: Funktion ALARM VOLUME





Wird ein Notsignal empfangen, ertönt aus dem Lautsprecher der DCU sowie am Audioausgang ein Alarmsignal. Die Lautstärke dieses Tons lässt sich mit dieser Funktion einstellen.

Im Menü SOUND die Funktion ALARM VOLUME auswählen.

Es erscheint die Balkenanzeige, wie in Abb. 48 dargestellt.

- Mit den Tasten 5 < + > und 10 < > kann die Lautstärke des Alarmsignals eingestellt werden.
- Mit den Tasten 8 < → > bzw. 3 < ← > wird die Lautstärke auf Maximalwert gestellt bzw. ausgeschaltet.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.

ACHTUNG

Wird das Alarmsignal ganz abgeschaltet oder sehr leise gestellt, so läuft man Gefahr, dass ein Alarm nicht erkannt wird und Rettungsmaßnahmen nicht oder zu spät eingeleitet werden.



Status

SEEP UNLUNE

ALARN VOLUME

Bearing

Abb. 47

Abb. 46

Channel/Frequency

COMPASS

FACT.RESET

Level

IENU-SETUP

SERIAL

Bearing

Abb. 49

RECEIVER OTHER

6.2.1.5 Menü: SETUP



Im Menü SETUP werden alle für den Betrieb des Systems

benötigten Einstellungen vorgenommen. Vor der Inbetriebnahme des Peilsystems sind alle Einstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

ACHTUNG

Fehlerhafte Einstellungen im Setup können zu erheblichen Fehlfunktionen führen, die unter Umständen nicht sofort bemerkt werden. Deshalb dürfen die Einstellungen ausschließlich von unterwiesenen Personen durchgeführt werden.

Um unbefugtes Verändern der Setup-Einstellungen zu verhindern, kann das Setupmenü gesperrt werden. Die Sperrung wird mit dem Symbol 🌡 angezeigt (siehe Abb. **50**).

Aufheben bzw. setzen der Sperrung siehe (Kap. 6.3.1)



Abb. 50

Das Setupmenü ist in folgende Bereiche unterteilt:

Menü Bezeichnung	Bedeutung	siehe Kapitel
BEARING	Einstellungen, die die Peilfunktionen beeinflussen	6.2.1.5.1
RECEIVER	Einstellungen, die die Empfängerfunktionen beeinflussen	6.2.1.5.2
SERIAL	Einstellungen der Schnittstellen-Parameter	6.2.1.5.3
COMPASS	Einstellung der Kompassdaten	6.2.1.5.4
OTHER	Einstellung der Alarmkontaktfunktionen	6.2.1.5.5
	Einstellung des externen Eingang	
FACT. RESET	Werkseinstellung wieder herstellen	6.2.1.5.6

6.2.1.5.1 SETUP Menü BEARING





Im Menü *BEARING* werden Einstellungen vorgenommen, die die Peilwertermittlung beeinflussen.

ACHTUNG

Die Einstellungen, die in diesem Menü vorgenommen werden können, beeinflussen das Peilergebnis. Falsche Einstellungen können zu vollkommen falschen Peilergebnissen führen, ohne dass dies sofort erkennbar ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte einen Servicebetrieb oder die Sevicehotline der Fa. RHOTHETA.

Folgende Einstellungen können im Menü BEARING vorgenommen werden:

Menü Kurz- Bezeichnung		Bedeutung
AVERAGING	Peilwertmittelung	Einstellung der Tiefe des Peilwert- Mittelungsspeichers
COMPENSATION	Bezugsrichtungs- Kompensation	Auswahl Heading Kompensationsquelle
MOUNTING	Montagerichtung	Eingabe der Montagerichtung
OFFSET	Peilwert Offset	Eingabe eines Korrekturwertes (Deviation) für die Peilwertausgabe
LAST TIME	Nachleuchtzeit des letzten Peilwertes	Einstellung "Nachleuchtzeit" nach Ende der Peilung
LAST COMP	Heading-Korrektur der Leuchtpunktanzeige	Aktivierung / Deaktivierung der Heading- Korrektur der Leuchtpunktanzeige bei Repeat-Funktion

6.2.1.5.1.1 Einstellung des Peilwertmittelungsspeichers: AVERAGING



Allgemeines:

Das Peilsystem ermittelt pro Sekunde ca. 750 Peilwerte. Abhängig von der Empfangssignalgüte (Signalstärke,



Modulation) können die einzelnen Peilergebnisse einer starken Streuung unterliegen. Die einzelnen Peilwerte werden in der Elektronik der DCU mit Hilfe eines speziellen Algorithmus gemittelt (averaging) und das Ergebnis zur Anzeige gebracht. Die Tiefe des

Peilwertspeichers (= Anzahl der bei der Mittelung verwendeten Einzelpeilwerte) kann bei der Einstellung *SET AVERAGING LEVEL* (siehe Abb. 52) gewählt werden.

Dabei gilt:

- je größer der Average Level \rightarrow desto größer die Speichertiefe
- je größer der Average Level \rightarrow desto stabiler die Anzeige
- je größer der Average Level \rightarrow desto größer die Grenzempfindlichkeit
- je größer der Average Level \rightarrow desto größer der Anzeige-Schleppfehler!

Die Einstellung ist also ein Kompromiss zwischen stabiler Anzeige und Schleppfehler.

Bei sehr hohem Averaging-Level steigt zwar die Empfindlichkeit des Peilsystems etwas (nutzbar nur bei deaktiviertem Squelch), die Peilanzeige wird aber so träge, dass ein normales Arbeiten erschwert wird.

Bei sehr kleinem Averaging-Level wird die Anzeige sehr unruhig, insbesondere bei modulierten oder sehr schwachen Signalen.

Die Werkseinstellung beträgt Averaging-Level 5 und stellt einen guten Kompromiss dar.

Bedienung:

Im Menü SETUP - BEARING die Funktion AVERAGING auswählen. Es erscheint die Balkenanzeige wie in Abb. 52 dargestellt. Mit den Tasten 5 < + > und 10 < - > kann der Averaging-Level eingestellt werden. Mit den Tasten 8 < \rightarrow > bzw. 3 < \leftarrow > wird der Averaging-Level auf 9 bzw. 1 gestellt. Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.

6.2.1.5.1.2 Heading Kompensationsquelle wählen: SET COMPENSATION SOURCE



Beim mobilen Einsatz auf Schiffen oder Landfahrzeugen dauert es auf Grund der Peilwertmittelung bei einer Heading-Änderung (Kursänderung) einige Zeit bis die Peilanzeige reagiert (siehe



→ Schleppfehler, siehe auch Kap. 6.2.1.5.1.1). Steht eine Kompassinformation zur Verfügung, kann die Heading-Änderung vom Peilsystem ermittelt und der Schleppfehler vollständig kompensiert werden. Das Peilsystem reagiert ohne Verzögerung auf eine Heading-Änderung des Fahrzeuges.

Um diese Funktion zu aktivieren, muss die Art der Kompassdaten (true, magnetic oder aus internem Kompass), die zur Kompensation verwendet werden sollen, ausgewählt werden. Es sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt, dass nur Datenquellen gewählt werden dürfen, die auch zur Verfügung stehen (siehe hierzu auch Kap 6.2.1.5.4).

HINWEIS

Es werden nur Schleppfehler, die durch Heading-Änderungen des eigenen Fahrzeuges verursacht werden, kompensiert. Ändert sich die Position des Senders relativ zur Position der Peilantenne, so tritt weiterhin ein von der Winkelgeschwindigkeit abhängiger Schleppfehler auf.

Bezeichnung	Bedeutung	siehe auch Kap.
OFF	Heading-Kompensation ist deaktiviert	
TRUE	Die Quelle ist ein extern angeschlossener Kompass mit	6.2.1.5.4.1
	Bezugsrichtung rechtweisend Nord	
MAG	Die Quelle ist ein extern angeschlossener Kompass mit	6.2.1.5.4.2
	Bezugsrichtung missweisend Nord	
INT	Die Quelle ist das interne Kompassmodul (Option)	6.2.1.5.4.5

Folgende Quellen für die Kompassdaten können gewählt werden:

6.2.1.5.1.3 Montagerichtung der Peilantenne einstellen: SELECT MOUNTING TYPE



6.2.1.5.1.4 Korrekturwert (Offset) einstellen: ADJUST BEARING OFFSET



Wird festgestellt, dass die Peilergebnisse um einen konstanten Wert von der tatsächlichen Einfallsrichtung des Empfangssignals abweichen, so kann ein Korrekturwert (Offset) eingestellt werden, der zu jedem Peilergebnis addiert wird. Abweichungen können z.B. durch ungenaue Ausrichtung der Antenne zur Längsachse des Fahrzeuges verursacht werden.





Im Menü SETUP - BEARING - OFFSET kann der Offset eingestellt werden:

- Mit den Tasten 3 < ← > und 8 < → > kann die Dezimalstelle ausgewählt werden, die verändert werden soll. Die ausgewählte Stelle ist unterstrichen dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < + > und 10 < > kann der jeweilige Wert erhöht bzw. verringert werden.
- Wird der Wert auf +000 verringert, so ändert sich das Vorzeichen von + auf -. Das negative Vorzeichen bedeutet, dass der Wert vom Peilergebnis abgezogen wird.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird der eingestellte Wert übernommen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück.
- Mit der Taste 9 < Clr > wird der eingestellte Wert verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Offseteinstellung weiter.

6.2.1.5.1.5 Nachleuchtzeit der Peilanzeige einstellen: SET LAST BEARING TIME



Nach Verstummen des Empfangssignals wird die Peilung noch einige Zeit angezeigt. Diese Nachleuchtzeit kann im Setupmenü *BEARING - LAST TIME* eingestellt werden.



Bedienung:

- Mit den Tasten 3 < ← > und 8 < → > kann ausgewählt werden, ob die Minuten- oder die Sekundeneinstellung verändert werden soll. Die ausgewählte Stelle ist unterstrichen dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < + > und 10 < > kann der jeweilige Wert erhöht bzw. verringert werden.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird der eingestellte Wert übernommen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird der eingestellte Wert verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Offseteinstellung weiter.

6.2.1.5.1.6 Heading-Kompensation für REPEAT-FUNKTION: LAST VALUE COMPENSATION



Die vom Peilsystem ermittelte Peilung ist immer eine relative Peilung zur Antennenlängsachse. Stehen Kompassinformationen zur Verfügung, dann kann der Peilwert auf eine Nordbezugsrichtung



Abb. 59

umgerechnet werden, die nun unabhängig von der Antennenlängsachse angezeigt wird.

HINWEIS

Am Leuchtpunktkreis wird aber immer die relative Peilung ausgegeben.

Wird nun die *REPEAT*-Funktion betätigt (sie bringt den zuletzt ermittelten Peilwert zur Anzeige – siehe Kap. 5.2.8), so korrespondiert der angezeigte relative Peilwert mit dem Kurs (Heading), der zur Zeit der Peilung gefahren wurde. Hat nach der letzten Peilung und nach Betätigung der *REPEAT*-Funktion eine Heading-Änderung stattgefunden, so hat der angezeigte Peilwert seine Aussagekraft völlig verloren.

Sind Kompassdaten verfügbar oder ist das interne Kompassmodul (Option) bestückt, kann eine Heading-Änderung gemessen werden und der bei Betätigung der *REPEAT*-Funktion angezeigte Wert wird für den aktuellen Kurs aktualisiert.

HINWEIS

Es können nur Heading-Änderungen des eigenen Fahrzeuges kompensiert werden. Winkeländerungen, die durch die Ortsveränderung der Peilstation oder des Senders verursacht wurden, werden natürlich nicht berücksichtigt.

6.2.1.5.2 SETUP Menü RECEIVER



Status Channel/Frequency HERU-SETUP-RECEIVER CHANNEL-HADE POHER ON DEFAULTS AFC HODE Bearing Level &

Im Setup-Menü *RECEIVER* werden Einstellungen vorgenommen, die den Peilempfänger und dessen Funktionen betreffen.

Folgende Einstellungen können im RECEIVER Menü vorgenommen werden:

Menü Kurzbezeichnung	Bedeutung	siehe Kapitel
CHANNEL-MODE	Wählt aus, ob im Marineband die	6.2.1.5.2.1
	Frequenzeinstellung durch Wahl der	
	Kanalnummer oder durch Eingabe der	
	tatsächlichen Frequenz erfolgt	
POWER ON DEFAULTS	Auswahl, ob beim Einschalten der DCU	6.2.1.5.2.2
	das System mit den zuletzt gewählten	
	Einstellungen oder mit der	
	Werkseinstellung startet.	
AFC MODE	Aktivierung / Deaktivierung der AFC	6.2.1.5.2.3
	(automatic frequency control)	

6.2.1.5.2.1 Frequenzwahlmodus im Marine Band: CHANNEL MODE





Im Marineband wird üblicherweise die Betriebsfrequenz über eine zugewiesene Kanalnummer angewählt. Das Peilsystem bietet auch die Möglichkeit der direkten Frequenzeingabe. Dies kann im Setupmenü *RECEIVER – CHANNEL MODE* ausgewählt werden.

CANNEL MODE	Betriebszustand
ON	Frequenzeinstellung wird über Eingabe der
	Kanalnummer vorgenommen
OFF	Frequenzeinstellung wird über Frequenzeingabe
	vorgenommen

HINWEIS

Auswahl gilt **nur** für das Marineband.

Bedienung:

- Im Menü SETUP RECEIVER die Auswahlfunktion CHANNEL MODE auswählen.
- Mit den Tasten 5 < + > bzw. 8 < → > und 10 < > bzw. 3 < ← > kann ON oder OFF ausgewählt werden.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.

 Mit der Taste 9 < Clr > wird die Einstellung verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Einstellung weiter.

6.2.1.5.2.2 Auswahl der Starteinstellungen: POWER ON DEFAULT



Im Setupmenü *RECEIVER - DEFAULTS* kann ausgewählt werden, ob im Marineband nach dem Einschalten das Gerät die zuletzt gewählten Frequenzeinstellungen übernommen werden oder automatisch Kanal 16 (156,800 MHz) voreingestellt wird.



automatisch Kanal 16 (156,800 MHz) voreingestellt wird. Im Flugfunkband (Airband) wird immer die Notfrequenz (121,500 MHz) voreingestellt, um zu verhindern, dass ein Alarm verpasst wird.

LOAD POWER ON DEFAULTS	Einschalteinstellung
ON	Das Gerät wählt beim Einschalten die Frequenz im Marineband: Kanal 16 (= 156,800 MHz) Flugfunkband/Airband: 121,500 MHz
OFF	Das Gerät übernimmt die zuletzt im Marineband eingestellte Betriebsfrequenz. Flugfunkband/Airband: 121,500 MHz

Bedienung:

- Im Menü SETUP RECEIVER die Auswahlfunktion POWER ON DEFAULTS auswählen.
- Es erscheint das Auswahlmenü wie in Abb. 62 dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < + > bzw. 8 < → > und 10 < > bzw. 3 < ← > kann ON oder OFF ausgewählt werden.
- Das aktive Feld ist invertiert dargestellt.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Einstellung weiter.

6.2.1.5.2.3 AFC aktivieren / deaktivieren: AFC MODE





Der Peilempfänger verfügt über eine AFC-Schaltung (automatic frequency control), die es ermöglicht, auch Sender zu empfangen, deren Sendefrequenz etwas außerhalb des zulässigen

Frequenzbereichs ist. Dabei wird die Empfangsfrequenz in "Richtung" des Senders verstimmt, um die Senderfrequenzablage zu verringern.

Im Setup-Menü RECEIVER - AFC MODE kann die AFC aktiviert / deaktiviert werden.

AFC MODE	Betriebszustand
ON	AFC ist aktiviert
OFF	AFC ist deaktiviert

- Im Menü SETUP RECEIVER die Auswahl-Funktion AFC MODE auswählen.
- Es erscheint das Auswahlmenü, wie in Abb. 63 dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < + > bzw. 8< → > und 10 < > bzw. 3 < ← > kann die Auswahl ON oder OFF ausgewählt werden.
- Das aktive Feld ist invertiert dargestellt.
- Mit der Taste 6 < Ok> wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Clr > wird die Einstellung verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Einstellung weiter.

6.2.1.5.3 SETUP Menü: SERIAL



Im Setup Menü *SERIAL* werden Einstellungen vorgenommen, die die Datenschnittstellen und deren Funktionen betreffen.

Status	Channel/Frequency
HENU-SETUP	-SERIAL
	PROTOCOLL
BAUD RATE	TALK NODE
IDENTITY	TALK TIME
Bearing	Level
Abb. 64	

Folgende Einstellungen können im SERIAL Menü vorgenommen werden:

Menü Kurz-Bezeichnung	Bedeutung	
RX TYPE	Auswahl des Schnittstellen-Typs	
	- RS-232	
	- RS-485	
	- RS-422 (NMEA)	
BAUD RATE	Einstellen der Datenübertragungsgeschwindigkeit	
IDENTITY	Einstellen des Address-Codes	
PROTOCOLL	Einstellen des Datenprotokolls	
TALK MODE	Einstellen des Sendemodes	
TALK TIME	Einstellen der Sende-Wiederholgeschwindigkeit im <i>TALK</i>	
	MODE "Auto"	

6.2.1.5.3.1 Auswahl des seriellen Schnittstellentyps für Datenempfang: SELECT SERIAL RX TYPE



Das Peilsystem bietet drei verschiedene Schnittstellen zum Datenaustausch mit anderen Systemen:

- RS-232
- RS-485
- RS-422 (NMEA)



Im Setupmenü *SERIAL - RX TYPE* kann die Schnittstelle für den Datenempfang ausgewählt werden.

Bezeichnung	Bedeutung
RS232	Schnittstellentyp RS-232 ist aktiviert
NMEA	Schnittstellentyp RS-422 (NMEA) ist aktiviert
RS485	Schnittstellentyp RS-485 ist aktiviert

HINWEIS

Siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind.

6.2.1.5.3.2 Einstellen der Datenübertragungsgeschwindigkeit: SET SERIAL BAUD RATE



Im Setupmenü SERIAL - BAUD RATE kann die Datenübertragungsgeschwindigkeit (Baud Rate) der seriellen



Folgende Einstellungen sind möglich:

Schnittstelle eingestellt werden.

1.200; 2.400; 4.800; 9.600; 14.400; 19.200; 28.800; 38.400; 57.600; 76.800;115.200 Baud.

HINWEIS

Siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind.

6.2.1.5.3.3 Einstellen Geräteadresse: SET SERIAL IDENTITY



Im Setupmenü *SERIAL - IDENTITY* kann eine Adresse eingestellt werden, mit dem das Peilsystem über die Schnittstelle adressiert werden kann.



HINWEIS

Siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind.

Bedienung:

- Im Menü SETUP SERIAL die Einstell-Funktion IDENTITY auswählen.
- Es erscheint das Auswahlmenü wie in Abb. 67 dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < + > bzw. 8 < → > und 10 < > bzw. 3 < ← > kann die Adresse erhöht bzw. verringert werden.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Clr > wird die Einstellung verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Einstellung weiter.

6.2.1.5.3.4 Datenprotokoll auswählen: SELECT SER. TX PROTOCOLL



Im Setupmenü SERIAL - PROTOCOLL kann das

Datenprotokoll der seriellen Schnittstelle eingestellt werden. Folgende Einstellungen sind möglich:

- NMEA
- Binary (derzeit kein Datensatz definiert)

HINWEIS

Siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind.

6.2.1.5.3.5 Sendeart auswählen: SELECT SER. TALK MODE



Folgende Einstellungen sind möglich:

Bezeichnung	Bedeutung
REQUEST	Daten werden nur gesendet, wenn sie durch ein anderes Gerät angefordert werden.
AUTO	Daten werden automatisch in einem einstellbaren Zeitabstand gesendet.

HINWEIS

Siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind.

6.2.1.5.3.6 Einstellen Sendewiederholzeit: SET SERIAL AUTO TALK TIME



Im Setup Menü *SERIAL - TALK TIME* wird der Zeitabstand eingestellt, mit dem über die serielle Schnittstelle im Sendemodus "Auto" Daten gesendet werden.



HINWEIS

Siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind.



- Im Menü SETUP SERIAL die Einstellfunktion TALK TIME wählen.
- Es erscheint das Auswahlmenü wie in Abb. 70 dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < + > bzw. 8 < → > und 10 < > bzw. 3 < ← > kann die Zeit erhöht bzw. verringert werden.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Einstellung weiter.

6.2.1.5.4 SETUP Menü: COMPASS



Das Peilsystem kann über seine NMEA-Schnittselle Daten von externen Kompassen empfangen und die Daten des internen Kompassmoduls (Option) verarbeiten. Diese Daten dienen als



Heading-Information, um recht- oder missweisende Peilungen ausgeben zu können und um durch Heading-Änderungen verursachte Anzeigeschleppfehler zu kompensieren. Im Setup-Menü *COMPASS* muss definiert werden, welche Nordbezugsrichtung

(rechtweisend oder missweisend) den ankommenden Daten zuzuordnen ist.

HINWEIS

Für den stationären Betrieb können statt Kompassdaten konstante Werte eingegeben werden (siehe Kap 6.2.1.5.4.4).

Folgende Einstellungen können im Menü COMPASS vorgenommen werden:

Menü Kurz-	Bedeutung	Siehe Kapitel
Bezeichnung		
TRUE SOURCE	Quelle für Kompassdaten mit Bezugsrichtung rechtweisend Nord: - Static True - Interner Kompass (Option) - NMEA-Daten im Format HCHDG - NMEA-Daten im Format XXHDT	6.2.1.5.4.1
MAG SOURCE	Quelle für Kompassdaten mit Bezugsrichtung missweisend Nord: - Static True - Interner Kompass (Option) - NMEA-Daten im Format HCHDG - NMEA-Daten im Format XXHDT - NMEA-Daten im Format XXHDM	6.2.1.5.4.2
STATIC TRUE	Eingabe eines konstanten Winkelwertes, der als rechtweisender Nordbezug dient. → Funktion wird bei stationärem Einsatz benötigt	6.2.1.5.4.3

Menü Kurz- Bezeichnung	Bedeutung	Siehe Kapitel
STATIC MAG	Eingabe eines konstanten Winkelwertes, der als missweisender Nordbezug dient. → Funktion wird bei stationärem Einsatz benötigt	6.2.1.5.4.4
INT. COMPASS		6.2.1.5.4.5

zugeordnet.

- Im Setupmenü die Auswahlfunktion COMPASS auswählen.
- Es erscheint das Auswahlmenü, wie in Abb. 71 dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < \uparrow > bzw. 10 < \downarrow > und 3 < \leftarrow > bzw. 8 < \rightarrow > kann die entsprechende Datenquelle ausgewählt werden.
- Das aktive Feld ist invertiert dargestellt.
- Mit der Taste 6 < OK > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück.

6.2.1.5.4.1 Datenguelle für rechtweisend Nord auswählen: SET COMPASS TRUE SOURCE



Abb. 72

Folgende Einstellungen sind möglich:

Bezeichnung	Bedeutung
STATIC TRUE	Als Quelle wird ein konstanter Wert benutzt. Dieser Wert kann, wie
	im Kap. 6.2.1.5.4.3 beschrieben, eingestellt werden.
	Die Einstellung wird bei stationären Anwendungen benötigt.
INT.COMPASS	Als Quelle werden die Daten des internen Kompassmoduls (Option)
	verwendet.
	HINWEIS
	Das interne Kompassmodul liefert auf missweisend Nord bezogene
	Daten. Es muss deshalb die aktuelle Variation (Ortsmissweisung)
	kompensiert werden (siehe Kap. 6.2.1.5.4.5.3).
NMEA HCHDG	Als Quelle werden Daten eines über die NMEA-Schnittstelle
	angeschlossenen externen Kompasses verwendet. Das Datenformat
	ist HCHDG (siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial
	Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt
	beschrieben sind).
NMEA XXHDT	Als Quelle werden Daten eines über die NMEA-Schnittstelle
	angeschlossenen externen Kompasses verwendet. Das Datenformat
	ist XXHDT (siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial
	Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt

Bezeichnung	Bedeutung
	beschrieben sind).
NMEA XXHDM	Als Quelle werden Daten eines über die NMEA-Schnittstelle angeschlossenen externen Kompasses verwendet. Das Datenformat ist XXHDM (siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind).

- Im Setupmenü COMPASS die Auswahl-Funktion TRUE SOURCE auswählen.
- Es erscheint das Auswahlmenü, wie in Abb. 72 dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < ↑ > bzw. 10 < ↓ > und 3 < ← > bzw. 8 < → > kann die entsprechende Datenquelle ausgewählt werden.
- Das aktive Feld ist invertiert dargestellt.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Einstellung weiter.

6.2.1.5.4.2 Datenquelle für missweisend Nord auswählen: SET COMPASS MAGN SOURCE



Im Setupmenü *COMPASS - MAGN SOURCE* wird der Bezugsrichtung missweisend Nord eine Datenquelle zugeordnet.



Folgende Einstellungen sind möglich:

Bezeichnung	Bedeutung
STATIC MAG	Als Quelle wird ein konstanter Wert benutzt. Dieser Wert kann wie im
	Die Einstellung wird bei stationären Anwendungen benötigt.
INT COMPASS	Als Quelle werden die Daten des internen Kompassmoduls (Option) verwendet.
NMEA HCHDG	Als Quelle werden Daten eines externen Kompasses verwendet, der über die NMEA-Schnittstelle angeschlossen ist. Das Datenformat ist HCHDG (siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind).
NMEA XXHDT	Als Quelle werden Daten eines externen Kompasses verwendet, der über die NMEA-Schnittstelle angeschlossen ist. Das Datenformat ist XXHDT (siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt beschrieben sind).
NMEA XXHDM	Als Quelle werden Daten eines externen Kompass verwendet der

Bezeichnung	Bedeutung
	über die NMEA-Schnittstelle angeschlossen ist. Das Datenformat ist
	XXHDM (siehe hierzu die Dokumentation "RT-300 NMEA Serial
	Communication & Remote Control", in der alle Funktionen exakt
	beschrieben sind).

- Im Setupmenü COMPASS die Auswahlfunktion MAG SOURCE auswählen.
- Es erscheint das Auswahlmenü, wie in Abb. 73 dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < \uparrow > bzw. 10 < \downarrow > und 3 < \leftarrow > bzw. 8 < \rightarrow > kann die entsprechende Datenquelle ausgewählt werden.
- Das aktive Feld ist invertiert dargestellt.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird die Einstellung übernommen.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird die Einstellung verworfen. Das Gerät springt in die nächst höhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Einstellung weiter.

6.2.1.5.4.3 Eingabe des Static True - Wertes: SET STATIC TRUE HEADING



rechtweisend Nord bezogen) ein (konstanter) Winkelwert zugeordnet werden.

Bedienung:

- Mit den Tasten 3 < \leftarrow > und 8 < \rightarrow > kann die Dezimalstelle ausgewählt werden. Die ausgewählte Stelle ist <u>unterstrichen</u> dargestellt.
- Mit den Tasten 5 < + > und 10 < > kann der jeweilige Wert erhöht bzw. verringert werden.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird der eingestellte Wert übernommen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird der eingestellte Wert verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Offset-Einstellung weiter.

6.2.1.5.4.4 Eingabe des "Static magnetic"- Wertes: SET STATIC MAG



zugeordnet werden.

- Mit den Tasten 3 < ← > und 8< → > kann die Dezimalstelle ausgewählt werden. Die ausgewählte Stelle ist <u>unterstrichen</u> dargestellt.
- Mit den Tasten 5< + > und 10 < > kann der jeweilige Wert erhöht bzw. verringert werden.
- Mit der Taste 6 < Ok > wird der eingestellte Wert übernommen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück.
- Mit der Taste 9 < Esc > wird der eingestellte Wert verworfen. Das Gerät springt in die nächsthöhere Menüebene zurück und arbeitet mit der alten Offset-Einstellung weiter.

6.2.1.5.4.5 Konfiguration des internen Kompassmoduls: INT. COMPASS



Ist das Peilsystem mit dem internen Kompassmodul (OPTION) bestückt, so müssen nach der Installation des Peilsystems am Kompassmodul folgende Einstellungen durchgeführt werden.



- Kalibrieren des Kompasses
- Kompensieren der Deviation (Kompassfehler)
- Einstellen der Variation (Ortsmissweisung)

Im Setupmenü *COMPASS - INT. COMPASS* können diese Einstellungen vorgenommen werden.

6.2.1.5.4.5.1 Kompass kalibrieren: INT. COMPASS CALIBRATION



- erscheint die Meldung, wie in Abb. 77 dargestellt.
- Mit der Taste 8 < \rightarrow > wird der Kalibriervorgang gestartet.
- Die Peilantenne muss nun mit möglichst konstanter Winkelgeschwindigkeit zweimal (720°) um die Hochachse gedreht werden.
- Exakt nach 720° Drehung wird der Kalibriervorgang mit Betätigen der Taste 8 < → > beendet.

Vorgehensweise bei Schiffsmontage:

- Das Schiff fährt mit konstanter Geschwindigkeit eine Kreisbahn mit möglichst kleinem Radius.
- Bei einem bestimmten Kompasskurs wird der Kalibriervorgang wie oben beschrieben gestartet.
- Im Display ist die Anzeige, wie in Abb. 78.
- Nach Beendigung des 2. Volkreises (derselbe Kompasskurs liegt erneut am Schiffskompass an) wird der Kalibriervorgang mit Betätigung der Taste 8 < → >beendet.

Vorgehensweise bei Landfahrzeugmontage:

- Das Fahrzeug fährt mit konstanter Geschwindigkeit eine Kreisbahn mit möglichst kleinem Radius (z.B. in einem Kreisverkehr).
- An einer bestimmten Position wird der Kalibriervorgang wie oben beschrieben gestartet.
- Im Display ist die Anzeige, wie in Abb. 78 ersichtlich.
- Nach Beendigung des 2. Volkreises (dieselbe Position wird erneut passiert) wird der Kalibriervorgang mit Betätigung der Taste 8 < → > beendet.

ACHTUNG

Bei optimaler Kalibrierung ist die Genauigkeit des Kompasses \pm 2°. Wird der interne Kompass als Quelle für eine nordbezogene Peilung verwendet, so kann sich der Kompassfehler im ungünstigen Fall zur Peilungenauigkeit addieren.

HINWEIS

Die aktuellen Kompassdaten können im Menü *SERVICE - COMPASS* angezeigt werden (siehe dazu Kap. 6.2.1.6.4).

6.2.1.5.4.5.2 Eingabe des Kompassfehlers – Deviation: INT. COMPASS DEVIATION



Unter Deviation verstehen wir hier die Winkeldifferenz zwischen der tatsächlichen missweisenden Nordrichtung und der vom internen Kompass ermittelten missweisenden Nordrichtung (Kompassfehler). Normalerweise kann die Deviation für jeden Kompasswert verschieden sein. Wurde die Kalibrierung richtig



durchgeführt, so sind diese Unterschiede weitgehend kompensiert. Es ist aber möglich, dass eine konstante Abweichung in alle Richtungen auftritt. Diese kann durch Eingabe eines Korrekturwertes (Deviation) kompensiert werden.

Beispiel:

- Das magnetic heading (MH) des Fahrzeugs ist 118° (wird von Schiffskompass angezeigt).
- Das compass heading (CH), das vom Kompassmodul des Peilers ausgegeben wird, beträgt 125°.
- Die Differenz zwischen CH und MH ist 7°, d.h. die Deviation beträgt 7°.
- Da das compass heading größer als das magnetic heading ist, ist die Richtung der Deviation "WEST". (Ist das compass heading kleiner als das magnetic heading, so ist die Richtung der Deviation "EAST").
- Im Beispiel muss der Wert "WEST 007" eingegeben werden.



HINWEIS:

Die aktuellen Kompassdaten können im Menü *SERVICE - COMPASS* angezeigt werden (siehe dazu Kap. 6.2.1.6.4).

6.2.1.5.4.5.3 Eingabe der Ortsmissweisung (Variation): INT. COMPASS VARIATION



Soll das Kompassmodul als Quelle für rechtweisend Nord verwendet werden, so muss noch die Ortsmissweisung (Variation) eingegeben werden.

Als Variation bezeichnet man den Winkel zwischen

rechtweisender Nordrichtung und missweisender Nordrichtung (siehe Abb. 80). Die Variation ist abhängig vom Ort, an dem



man sich auf der Erde befindet und kann aus entsprechenden Karten entnommen werden.

6.2.1.5.5 SETUP Menü: OTHER





Im Setupmenü OTHER werden Einstellungen vorgenommen, die die Arbeitsweise des Relaiskontakts für den Alarmausgang steuern.

Des Weiteren kann der Eingang für die Eigensenderausblendung aktiviert und der *DEMO MODE* gestartet werden.

6.2.1.5.5.1 Konfigurieren des Relaiskontaktes: RELAY





Das Peilsystem RT-300 verfügt über einen Relaiskontakt, der bei Erkennen eines (Not-) Signals schließt. Die Kontakte sind

am Steckkontakt "POWER" (siehe Kap.6.4.2.3) herausgeführt und dienen dem Anschluss externer Geräte (z.B. GPS MOB-Funktion, Alarmglocke, Warnlicht, etc...).

Die Arbeitsweise des Relais lässt sich im Setupmenü OTHER - RELAY einstellen.

6.2.1.5.5.1.1 Einstellen des Relaismode: RELAY MODE



Benennung	Funktion	Anwendung
DISABLED	Relais ist deaktiviert	Kein externes Gerät ist angeschlossen.
ON	Der Kontakt bleibt so lange geschlossen, bis das Signal verschwindet.	Anschluss einer Alarmglocke
PULS	Sobald ein Signal die Squelchschwelle überschreitet, schließt der Kontakt für eine definierte Zeit und öffnet anschließend wieder. Eine erneute Aktivierung des	Zum Anschluss der MOB-Funktion (Man Over Board) eines GPS-Empfängers. → Speicherung der Position zum Empfangszeitpunkt im GPS. Diese Funktion ist auf allen Frequenzen aktiv.
	Relais kann erst nach einem Neustart des Systems (Aus- /Einschalten) erfolgen. Die Aktivierung wird durch das Ankersymbol im LC-Display angezeigt (siehe Abb. 7: Anzeige "Alarmkontakt Status").	ACHIUNG Das Freigeben des Relais durch Neustart (Aus-/Einschalten) des DF- Systems soll folgenden Fall verhindern: Wird das Sendesignal kurzzeitig verloren, so würde die GPS-Position bei erneutem Empfang überschrieben. Diese Position entspräche aber nicht mehr der Position der ersten Alarmierung (Unfallortes bei MOB- Situation). Die erste Position würde (abhängig vom verwendeten GPS) überschrieben und wäre damit verloren.

ELT-ON	Kontakt schließt, sobald der selektive Squelch ein Notsignal erkannt hat (ELT- Modulation) und öffnet erst wieder, wenn kein Signal mehr empfangen wird. Diese Funktion ist ausschließlich im Flugfunkband (Airband) aktiv	Anschluss einer Alarmglocke, die aber nur im Flugfunkband (Airband) (bei einem Notsignal) aktiv werden soll. Sinnvoll in Verbindung mit der Only-ELT-Funktion.
ELT-PULS (MOB)	Kontakt schließt, sobald der selektive Squelch ein Notsignal erkannt hat (ELT- Modulation), für eine definierte Zeit und öffnet anschließend wieder. Eine erneute Aktivierung des Relais kann erst nach einem Neustart des Systems (Aus- /Einschalten) erfolgen. Die Aktivierung wird durch das Ankersymbol im LC-Display (siehe Abb. 7: Anzeige "Alarmkontakt Status") angezeigt.	Wie bei PULS, jedoch reagiert das System nur auf Signale im Flugfunkband (Airband). Dient z.B. dem Setzen eines GPS-Markers.

6.2.1.5.5.1.2 Einstellen der Pulsdauer des Relais: MOB PULSE TIME



Im Setupmenü OTHER – RELAIS – MOB PULSE TIME wird die Einschaltpulslänge des Relaiskontaktes eingestellt. Die Einstellung gilt für die Relaismodes "PULS" und "ELT-PULS 400mSec (MOB)". USE +- <> OK CANCEL Level Es kann eine Pulslänge zwischen 100 ms und 2500 ms

eingestellt werden.

THER-RELAIS-PULSE TINE SET HOB PULSE DURATION Abb. 85

6.2.1.5.5.2 Aktivieren / Deaktivieren der Eigensenderausblendung: EXT. INPUT



Wird auf der Empfangsfrequenz des Peilsystems vom eigenen Schiff / Fahrzeug auch gesendet, so wird auch der eigene Sender gepeilt und das System zeigt die Richtung zur eigenen



Sendeantenne an. Dies ist normalerweise nicht von Interesse und hat den Nachteil, dass die letzte Peilung überschrieben wird.

Um dies zu verhindern, dient die Funktion "Eigensenderausblendung" (SBS: self bearing suppression).

Hierfür muss die PTT-Taste des Senders an PIN 8 des "Power"-Steckers angeschlossen werden (siehe 6.4.3 und 10.1).

Wird nun die Sendetaste betätigt, so unterbricht dies die Peilung. Der eigene Sender wird nicht erfasst.

6.2.1.5.5.3 Aktivieren / Deaktivieren des DEMO-Mode: DEMO MODE



Status Channel/Frequency SET-OTHER-DEHO HODE SET DEHO HODE DE ON USE +-- <> OK ESC Bearing Level & Abb. 87

Wird der Demo-Mode aktiviert, so kann die DCU, z.B. für Trainings-, Service-, oder Demonstrationszwecke, auch ohne Antenneneinheit betrieben werden.

Die DCU emuliert die AU und zeigt eine fiktive Peilung an, die sich langsam über die Zeit verändert.

6.2.1.5.6 SETUP Menü: FACTORY RESET



Im Setupmenü kann die Routine FACT. RESET ausgewählt werden.

HENU-SETUP-FACT RESET PRESS ON FOR FACTORY RESET OF ALL SETTINGS OTHERNISE PRESS CANCEL	Status	Channel/Frequency
PRESS OK FOR FACTORY RESET OF ALL SETTINGS OTHERWISE PRESS CANCEL	HENU-SETUP-	FACT RESET
OTHERNISE PRESS CANCEL	PRESS OF	FOR FACTORY
	OTHERUTSE	PRESS CADCEL
Bearing	Bearing	I aval

Die Routine setzt folgende Einstellungen auf Werkseinstellung zurück:

Bezeichnung	Kurz-Bezeichnung	Werkseinstellung	siehe Kapitel
Helligkeit LC-Display	DIM LCD	100 %	6.2.1.1.1
Helligkeit Tastaturbeleuchtung	DIM LEGEND	50 %	6.2.1.1.2
Helligkeit Leuchtpunktkreis	DIM CIRCLE	100 %	6.2.1.1.3
Kontrast LCD-Display	LCD CONTRAST	45 %	6.2.1.1.4
Peilbezugsrichtung	BEARING TYPE	REL	6.2.1.2.1
Lautstärke Audiosignal	VOL +; VOL -	50 %	5.2.5
Lautstärke Tastensignal	BEEP VOLUME	50 %	6.2.1.4.1
Lautstärke Alarmsignal	ALARM VOLUME	100 %	6.2.1.4.2
Peilwertmittelungsspeicher	AVERAGING	Level 5	6.2.1.5.1.1
Quelle Heading-Kompensation	COMPENSATION	OFF	6.2.1.5.1.2
Montagerichtung Peilantenne	MOUNTING	NORM	6.2.1.5.1.3
Korrekturwert Offset	BEARING OFFSET	0°	6.2.1.5.1.4
Nachleuchtzeit Peilanzeige	LAST BEARING	10 sec	6.2.1.5.1.5
	TIME		
Heading-Kompensation für	LAST VALUE	OFF	6.2.1.5.1.6
REPEAT-Funktion	COMPENSATION		
Frequenzwahl Modus	CHANNEL MODE	ON	6.2.1.5.2.1

Bezeichnung	Kurz-Bezeichnung	Werkseinstellung	siehe Kapitel
Starteinstellung	POWER ON	ON	6.2.1.5.2.2
	DEFAULT		
AFC	AFC MODE	ON	6.2.1.5.2.3
Serielle Schnittstelle	RX-Type	RS-232	6.2.1.5.3.1
Datenübertragungs-	SERIAL BAUD	4800 Baud	6.2.1.5.3.2
Geschwindigkeit	RATE		
Geräteadresse	SERIAL IDENTITY	000	6.2.1.5.3.3
Datenprotokoll auswählen	SER. TX ROTOCOL	NMEA	6.2.1.5.3.4
Sendeart auswählen	SER. TALK MODE	AUTO	6.2.1.5.3.5
Sendewiederholzeit	SERIAL AUTO TALK	250 ms	6.2.1.5.3.6
	TIME		
Datenquelle für rechtweisende	COMPASS TRUE	NMEA XXHDT	6.2.1.5.4.1
Nordbezugsrichtung	SOURCE		
Datenquelle für missweisende	COMPASS MAG	NMEA XXHDT	6.2.1.5.4.2
Nordbezugsrichtung	SOURCE		
Static True Wert	STATIC TRUE	0°	6.2.1.5.4.3
	HEADING		
Static magnetic Wert	STATIC MAG	0°	6.2.1.5.4.4
	HEADING		
Deviation (interner Kompass)	INT. COMPASS	0°	6.2.1.5.4.5.2
	DEVIATION		
Variation (interner Kompass)	INT. COMPASS	0°	6.2.1.5.4.5.3
	VARIATION		
Relais-Mode	RELAY MODE	DISABLED	6.2.1.5.5.1.1
Pulsdauer des Relais:	MOB PULSE TIME	100 ms	0
Eigensenderausblendung	EXT. INPUT	OFF	6.2.1.5.5.2

Channel/Frequency

Level

REBOOT

6.2.1.6 MENÜ: SERVICE



Im Menü *SERVICE* sind Funktionen untergebracht, die zur Überprüfung der Solleigenschaften des Peilsystems benötigt werden oder im Servicefall die Fehlersuche unterstützen.

6.2.1.6.1 Servicemenü: BEARING



Im Servicmenü *BEARING* werden wichtige Daten zur Peilwertermittlung angezeigt. Die Daten dienen im Servicefall

zur Fehleranalyse und bei der Produktion zum Vorabgleich der

Signallaufzeitkompensation. Während des Peilbetriebs ermöglicht das Balkendiagramm Rückschlüsse über die momentane Peilgüte und Signalqualität.

Folgende Daten werden angezeigt (siehe Abb. 90):

- 1. Peilgüte: Prozent der ermittelten auswertbaren Einzelpeilungen
- 2. Level: Momentane Signalfeldstärke
- 3. Peilwert: Bezugsrichtung und Peilwert
- 4. Peilphase Rechtslauf: Gemittelte Peilwerte bei Antennen-Rechtslauf
- 5. Peilphase Linkslauf: Gemittelten Peilwerte bei Antennen-Linkslauf
- 6. Pegel des Testsignals
- 7. Wert der Signallaufzeit-Voreinstellung
- 8. Die Steilheit des Balkens ist ein Maß für die Peilgüte. Je steiler der Übergang, um so besser ist die Peilung.

Bedienung:

- Mit der Taste 9 < Clr > kann der Mittelungsspeicher gelöscht werden. Nach dem Loslassen baut sich die Balkenanzeige erneut auf.
- Mit der Taste 6 < Ok > verlässt man das Menü.



ENU-SERVICE ISENSATION COMPASS

RECEIVER

Bearing

DCU

Abb. 89

6.2.1.6.2 Servicemenü: RECEIVER





Abb. 91

Im Servicemenü *RECEIVER* werden aktuelle Empfängerparameter angezeigt:

Bezeichnung	Bedeutung
STATUS	Status der Empfängerbaugruppe
	Wird kein Fehler erkannt, erscheint Meldung OK.
	Wird ein Fehler erkannt, so erscheint die Fehlernummer.
U-IN	Versorgungsspannung der Empfängerbaugruppe
U-OFFS	Offsetspannung des Diskriminators (Maß für die Frequenzablage des
	Senders)
U-LEV	AGC Spannung (Maß für die Empfangsfeldstärke)
LEVEL	Empfangsfeldstärke (siehe auch 5.1.6)
AFC	AFC aktiv oder deaktiviert ist (siehe auch 6.2.1.5.2.3)

6.2.1.6.3 Servicemenü: DCU





Im Servicemenü *DCU* werden aktuelle DCU-Parameter angezeigt:

Bezeichnung	Bedeutung
STATUS	Status der DCU
	Wird kein Fehler erkannt, erscheint Meldung OK.
	Wird ein Fehler erkannt, so erscheint die Fehlernummer.
U-IN	Versorgungsspannung der DCU
EXT-IN	Zeigt den momentan am Eingang EXT-IN anstehenden Logikpegel an
	(siehe 6.2.1.5.5.2)
AF-IN	Audiofrequenzzähler (wird zur Erkennung eines Notsignals benötigt)

6.2.1.6.4 Servicemenü: COMPASS



Im Servicemenü *COMPASS* werden die Kompassdaten dargestellt, die für die verschiedenen Referenzrichtungen bzw. aus dem internen Kompassmodul (Option) zur Verfügung stehen.

Mit den Tasten 3 < \leftarrow > und 8 < \rightarrow > wird die Referenzrichtung ausgewählt. Stehen, wie in Abb. 93 gezeigt, NMEA-Daten zur Verfügung, so werden Kompasspeilung und die Datengeschwindigkeit im Graphik-Display angezeigt. Am Leuchtpunktkreis kann die momentane Kompasspeilung ebenfalls abgelesen werden.

Beispiel Abb. 93:

Beispiel Abb. 94: Interner Kompass

Beispiel Abb. 95:

Kompass-Heading = 208°

- 1. Geschwindigkeit der Datenübertragung (alle 1000 ms ein Datensatz); OK bedeutet, dass die Daten auswertbar sind.
- 2. Momentaner Kompasskurs





Abb. 94



Abb.

6.2.1.6.5 Servicemenü: REBOOT

selten, um ausgewertet zu werden.



Geschwindigkeit der Datenübertragung: 250 ms

Es stehen keine Kompassdaten für die Bezugsrichtung

rechtweisend Nord zur Verfügung bzw. die Daten kommen zu

Heading-Kompensation: aktiv (+COMP)

Wird im Servicemenü der Menüpunkt *REBOOT* ausgewählt und mit der Taste 6 < Ok > bestätigt, wird der Mikroprozessor in der DCU neu gestartet. Während des Bootvorgangs erscheint am Display die Information "Please wait, reboot in progress!", wie in Abb. 96 dargestellt.



6.3 Spezialfunktionen

6.3.1 Sperren bzw. entsperren des Setup Menüs

Um versehentliches oder unbefugtes Verändern der Setupeinstellungen zu verhindern, kann das Menü SETUP gesperrt werden. Hierzu wählt man im Hauptmenü den Punkt SETUP an und hält die Taste 12 < Scan > für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis hinter dem Menüpunkt das Symbol & (Vorhängeschloss) erscheint (siehe

Abb. 50). Jetzt ist das Setupmenü gesperrt.

Zum Entsperren muss im Hauptmenü der Punkt *SETUP* angewählt werden. Nun hält man die Taste 12 < Scan > für ca. 3 Sekunden gedrückt bis das Symbol & verschwindet. Das Setupmenü ist freigeschaltet.

6.3.2 Rücksetzen der Beleuchtungs- und Kontrasteinstellung des Displays

Wird bei der Kontrasteinstellung des LC-Displays ein zu großer bzw. kleiner Wert gewählt, kann ein Ablesen des LCD-Displays und damit eine Korrektur der Einstellung unmöglich werden.

In diesem Fall können die Beleuchtungs- und Kontrasteinstellungen wie folgt zurückgesetzt werden:

- DCU mit Taste 1 < On/Off > ausschalten
- DCU mit Taste 1 < On/Off > wieder einschalten und
- innerhalb 1 Sekunde nach Betätigen der < On/Off >-Taste die Taste 7 < Menu > drücken

Displaykontrast und Hintergrundbeleuchtung sind nun auf Werkseinstellung gesetzt. Diese Einstellung wird aber bei erneutem Ausschalten der DCU nicht gespeichert. Deshalb müssen im Menü *LIGHT/LCD* (siehe 6.2.1.1) alle Einstellungen erneut vorgenommen und jeweils mit OK bestätigt werden.

6.3.3 Firmware Update laden

Ist eine neue Firmware verfügbar, kann diese über das Dateninterface auf der Rückseite der DCU aufgespielt werden. Wie dabei vor zu gehen ist, ist in der Dokumentation "RT-300 Firmware Update" beschrieben, das oder direkt über die Firma RHOTHETA (<u>www.rhotheta.de</u>) bezogen werden kann.

6.4 Schnittstellen

Auf der Rückseite der DCU befinden sich 3 Stecker, über die die Antenne, die Stromversorgung sowie weitere externe Geräte angeschlossen werden.

6.4.1 Antennen Stecker: Antenna Connector

Der Antennenstecker (Abb. 2 2) dient zur Verbindung der Display-Control-Unit (DCU) mit der Antenne (AU).

Steckertyp: D-Sub-Buchsenleiste; 9-polig

Pinbelegung:

54321 0 9876 D-Sub- Buchsenleiste			
Kontakt	Signal-Name	Signal	
(PIN)	-		
1	ANT-EAST	Steuersignal Ost	
2	ANT-WEST	Steuersignal West	
3	RS485/A	Datensignal	
4	RS485/B	Datensignal	
5	1228V	Versorgungsspannung	
6	ANT-SOUTH	Steuersignal Süd	
7	ANT-NORTH	Steuersignal Nord	
8	NF	Audiosignal	
9	PHI	Peilsignal	
Schirm	GND	Masse	

6.4.2 Power Connector

Am Stecker Power Connector (Abb. 2 (5)) wird die Stromversorgung angeschlossen. Des Weiteren sind an diesem Stecker die Kontakte für einen externen Lautsprecher, die Kontakte des Alarm-Relais und der Eingang für die SBS-Funktion herausgeführt.

12345 0 6789 D-Sub- Stockarlainta				
Kontakt	Signal-Name	Signal		
(PIN)		0.9.1		
1	GND	Interne- und Gehäusemasse		
2	NF-OUT-B	Audioausgang für externen Lautsprecher		
3	RELAIS-B	Alarmkontakt		
4	RELAIS-A	Alarmkontakt		
5 U-IN-GND		negative Versorgungsspannung		
6	ANALOG-TEST	nicht angeschlossen		
7	NF-OUT-A	Audioausgang für externen Lautsprecher		
8	EXT-INPUT	Eingang für SBS-Funktion		
9	U_IN_1228V	positive Versorgungsspannung (12 28 V)		
Schirm	GND (Shield) Gehäusemasse			

6.4.2.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung wird über die Kontakte

- PIN 5: Versorgungsspannung GND (Masse) und
- PIN 9: positive Versorgungsspannung

angeschlossen.

Zulässiger Betriebsspannungsbereich: 11V... 28 V DC Stromaufnahme: max. 800 mA (abhängig von Betriebsspannung und extern angeschlossenen Geräten)



6.4.2.2 Externer Lautsprecher

Ein externer Lautsprecher kann am symmetrischen Audioausgang PIN 7 und PIN 2 angeschlossen werden. Der Pegel des Audiosignals wird über die Lautstärkeregelung (siehe Kap. 5.2.5) gesteuert.

Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 ... 600 Ohm max. Spannung (PIN 7 – PIN 2): 10 V_{ss} max. zulässige Leistung: 1,5 W

ACHTUNG

Der Audioausgang ist an einem Gegentaktverstärker angeschlossen. Dies bedeutet, dass keines der Audiosignale geerdet bzw. mit Masse verbunden werden darf. Das Erden einer der Audiosignale führt zur Beschädigung des Gerätes.

6.4.2.3 Alarmkontakt

Der Alarmkontakt (siehe auch Kap. 6.2.1.5.5.1) ist über PIN 3 und 4 herausgeführt. Es handelt sich dabei um ein mechanisches Relais dessen Kontakte potentialfrei sind.

Strombelastbarkeit: max. 1A max. Schaltspannung: 50 V (DC) (Werte gelten für ohmsche Last) Ansteuerung: siehe Kap. 6.2.1.5.5.1

6.4.2.4 Extern Input

Der Kontakt PIN 8 ist ein Sensoreingang für digitale Logikpegel. Der Kontakt ist über einen PULL-UP-Widerstand (10 k Ω) nach +5V geschaltet. Mit einem externen Arbeitskontakt kann der Eingang auf GND (PIN 1) geschaltet werden, um die in Kap. 6.2.1.5.5.2 beschriebene Funktion *SBS* zu aktivieren.

6.4.2.5 Analog-Test

PIN 6 führt ein Testsignal nach außen, das im Servicefall zur Fehlersuche dient. Beim Betrieb des Peilsystems darf dieser Kontakt nicht belegt werden.

6.4.3 Interface Connector

Das Peilsystem RT-300 besitzt verschiedene Schnittstellen über die Daten aus- bzw. eingelesen werden können.

- RS-232
- RS-422
- RS-485

Diese Schnittstellen sind am Stecker "Interface Connector" (siehe Abb. 2 ④) herausgeführt.

9876			
D-Sub-			
Kontakt Signal-Name Signal			
(PIN)			
I R54851RX/R54221X-B Je nach Einstellung siene Kap. 6.2.1.5.3.			
RS485 ⇒ RS-485 TRX-Leitung			
NMEA ⇔ RS-422 TX-B-Leitung			
RS232 ⇒ RS-232 TX-B-Leitung			
2 RS232TX TX-Leitung RS-232-Schnittstelle (immer	TX-Leitung RS-232-Schnittstelle (immer		
aktiv)			
3 RS232RX RX-Leitung RS-232-Schnittstelle			
(Aktivierung siehe Kap 6.2.1.5.3.1)			
4 RS422RX-SHIELD RS-422 Empfangsleitung Masse	RS-422 Empfangsleitung Masse		
5 GND Masse	Masse		
6 RS485TRX/RS422TX-A Je nach Einstellung siehe Kap. 6.2.1.5.3.1			
Auswahl:			
RS485 ⇔ RS-485 TRX-Leitung			
NMEA ⇔ RS-422 TX-B-Leitung			
RS232 ⇔ RS-232 TX-B-Leitung			
7 RS422RX-A RS-422 Empfangsleitung Anode			
Aktivierung siehe Kap. 6.2.1.5.3.1			
8 RS422RX-B RS-422 Empfangsleitung Kathode			
Aktivierung siehe Kap. 6.2.1.5.3.1			
9 +5V-OUT Versorgungsspannung +5V DC			
(zur Stromversorgung von Interfacemodul	en)		
Ausgangsstrom: max. 200 mA	'		
Schirm GND Masse			

6.4.3.1 RS-232-Schnittstelle

Siehe "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control"

6.4.3.2 RS-485-Schnittstelle

Siehe "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control"

6.4.3.3 NMEA (RS-422) Schnittstelle

Siehe "RT-300 NMEA Serial Communication & Remote Control"

7 Installation und Inbetriebnahme

7.1 Installation der Display-Control-Unit DCU

7.1.1 Einbaudurchbruch für DCU

Die DCU ist als Einbaugerät ausgeführt und soll an geeigneter Stelle in das Armaturenbrett oder die Anzeigekonsole eingebaut werden. Hierzu muss ein Montagedurchbruch, wie in Abb. 98 dargestellt, angebracht werden.





HINWEIS

Wählen Sie die Einbauposition so, dass die DCU nicht übermäßiger Wärme ausgesetzt wird. Bei Schiffen sollte sich die Einbauposition der DCU im Blickfeld des Steuerstandes befinden, so dass sie gut ablesbar ist.

Anbau

- Vergewissern Sie sich, dass innerhalb der Befestigungsfläche keinerlei zu gefährdende Teile (z.B. Strom-, Gas oder Wasserleitungen) liegen.
- Schneiden Sie die beiliegende Montageschablone aus und übertragen Sie die 4 Befestigungsbohrungen sowie den Gerätedurchbruch auf die Montagefläche.

- Bohren Sie die vier 4,5 mm Löcher für die Befestigungsschrauben oder schneiden sie für die Befestigung vier M4-Gewinde in die Befestigungsfläche, dann lässt sich das Gerät bequem von vorne ein- und ausbauen.
- Schneiden Sie den Gerätedurchbruch aus.
- Schrauben Sie die M4-Befestigungsbolzen mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers in die Gewindebuchsen des Anzeigegerätes. Ziehen Sie die Bolzen nicht zu fest. Falls an der Befestigungsstelle spürbare Vibrationen (z.B. Dieselaggregat) auftreten, sichern Sie die Bolzen mit LOCTITE®-Schraubensicherung.
- Stecken Sie Stromversorgung und Stecker für Peilantenne und Zusatzgeräte ein.
- Stecken Sie die DCU in den Montagedurchbruch und schrauben sie das Gerät mit den beiliegenden Innensechskantschrauben M4 fest.

ACHTUNG

Bei starker UV-Einstrahlung kann die Frontfolie der DCU altern und brechen. Dadurch könnte Wasser in das Gerät eindringen, wodurch die Funktionsfähigkeit der Elektronik nicht mehr gewährleistet wird. Empfehlung:

- Die Frontfolie der DCU muss regelmäsig auf Beschädigungen überprüft werden.
- Die Frontfolie, die unter ständigem Einfluss von UV-Einstrahlung ist, ist alle 5 Jahre austauschen zu lassen, ansonsten ist eine Schädigung der Geräte möglich.

7.1.2 Stromversorgung anschließen

Über den Stecker "*Power Connector*" (siehe Abb. 2 ⑤) wird die DCU an die Spannungsversorgung angeschlossen.

Anschlussschema: PIN 5: GND (Masse bzw. Minuspol der Batteriespannung) PIN 9: Versorgungsspannung (+12 .. 28V)



ACHTUNG

- Die Versorgungsspannung muss mit einer Sicherung 1A träge abgesichert werden.
- Soll das Peilsystem potentialfrei betrieben werden, ist ein DC/DC-Converter zwischen Batterie und DCU zu schalten. Der GND-Anschluss ist galvanisch mit dem Gehäuse verbunden!

Im Lieferumfang ist ein vorkonfektioniertes Stromversorgungskabel enthalten. Das rote Kabel mit eingebauter Sicherung wird an die positive Versorgungsspannung (+12V ... 28V) angeschlossen. Das schwarze Kabel wird an die negative Betriebsspannung bzw. Masse angeschlossen.

ACHTUNG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine falsch angeschlossene Versorgungsspannung zur Beschädigung des Gerätes führt. Schließen Sie niemals das schwarze Kabel (PIN 5) an die positive Versorgungsspannung. PIN 5 ist mit der Gehäusemasse verbunden und erzeugt einen Kurzschluss, der zur Beschädigung des Gerätes führt!

7.1.3 DCU mit Masse verbinden (erden)

Das Peilsystem muss über den Masseanschluss (Abb. 2 ⑥) mit der Fahrzeugmasse verbunden werden. Bei Installationen in Gebäuden muss der Masseanschluss mit Erdpotential verbunden werden. Verwenden Sie Kabel mit möglichst großem Querschnitt.

ACHTUNG

Die Antennenmasse ist mit der DCU verbunden. Durch elektrostatische Aufladung können sehr hohe Spannungen entstehen. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass die DCU geerdet ist, bevor die Antenne angeschlossen wird.

7.1.4 Antenne anschließen

Antennenkabel (siehe Kap. 7.3) an Stecker "Antenna Connector" anschließen.

7.2 Bestimmung der Antennenposition

Die Qualität der Peilergebnisse hängt weitgehend von der Antennenposition ab. Ziel muss es sein, eine Antennenposition zu finden, an der das vom Sendesignal erzeugte Wellenfeld die Peilantenne möglichst ungestört erreichen kann.

Die Peilantenne "analysiert" das ankommende Wellenfeld und in der Elektronik des Peilsystems wird die Einfallsrichtung des Signals bestimmt. Ist das Wellenfeld durch Reflexionen des ankommenden Signals gestört, so überlagern sich die Wellenfelder des direkt ankommenden und des reflektierten Signals. Der Peiler ermittelt eine Einfallsrichtung, die ein Mittel aus beiden Signalen darstellt. Das Ergebnis ist eine schwankende Peilanzeige mit teilweise erheblichen Abweichungen. Schwankungen und Fehler sind dabei abhängig von Einfallsrichtung, Entfernung und vertikalem Einfallswinkel des Signals.

Reflexionen werden vor allem von elektrisch leitenden Objekten verursacht:

- Antennen (insbesondere wenn sie im selben Frequenzbereich wie die Peilantenne arbeiten \rightarrow GPS-Antennen sind eher unkritisch)
- Metallschiffsaufbauten
- Mastkonstruktionen aus Metall
- Stahlseile
- nasses Segeltuch
- Personen in unmittelbarer Nähe der Antenne

Die optimale Antennenposition ist somit der Masttop oberhalb aller anderen Antennensysteme oder Windmesseinrichtungen.

Oft muss in der Praxis aber ein Kompromiss zwischen peiltechnischen und anderen Belangen getroffen werden.

So wollen wir hier einige Richtlinien geben:

- In der horizontalen Antennenebene möglichst keine störenden Objekte
- Befinden sich störende Objekte in der Antennenebene, sollten diese so weit wie möglich entfernt sein.
- Ober- und unterhalb der Peilantenne sollen sich im Abstand von mindestens 30 cm keine (metallischen) Objekte befinden.
- In dem Antennenbereich (zwischen den Strahlern der Peilantenne) dürfen sich keinerlei Objekte (mit Ausnahme des Mastrohrs) befinden.

Im Einzelfall muss die Antennenposition durch einen praktischen Versuch getestet werden, bevor die Antenne endgültig montiert wird.

Beispiel Abb. 100: Position ①: peiltechnisch optimal Position ②: peiltechnisch gut Position ③: ausreichend Position ④: ausreichend



7.3 Antennenkabel konfektionieren

Im Lieferumfang ist ein Antennenkabel mit einer Länge von 10 m enthalten. Dieses Kabel ist vor allem für den Testbetrieb des Systems vorgesehen. In der Regel muss für die endgültige Montage eine eigene Kabelverbindung konfektioniert werden. Das benötigte Steckermaterial ist im Lieferumfang enthalten.

7.3.1 Kabeltyp

Das Verbindungskabel Antenne \Leftrightarrow DCU muss folgende Eigenschaften haben:

- für Kabellängen bis 50 m:

Leiterquerschnitt: min. AWG 24 (0,23mm²) Anzahl der Adern: 9-adrig (oder mehr) + Schirm Kabeltyp: Steuerkabel; verdrillte Adern sind nicht notwendig. Der genaue Kabeltyp hängt von den Anforderungen ab, die am Ort der Installation gelten (Brandschutz, Ölbeständigkeit, Hitze,....). Bestehen keine erhöhten Anforderungen so kann ein Kabel des Typs LiYCY10X0,25mm² eingesetzt werden. Gleichstromwiderstand des Schirmes: \leq 15,7 Ω /km

- für Kabellängen bis 100 m:

Leiterquerschnitt: min. AWG 22 (0,38 mm²) Anzahl der Adernpaare: 12-adrig paarweise verdrillt (oder mehr) + Schirm Gleichstromwiderstand des Schirmes: $\leq 6.4 \Omega/km$

Kabeltyp: Steuerkabel; paarweise verdrillte Adern. Der genaue Kabeltyp hängt von den Anforderungen ab, die am Ort der Installation gelten (Brandschutz, Ölbeständigkeit, Hitze,....). Bestehen keine erhöhten Anforderungen so kann ein Kabel des Typs LifYCY6x2x0,50mm² (METROFUNK KABEL-UNION) eingesetzt werden.

7.3.2 Anschlussschema Antennenkabel

Antenne		DCU		
12345 0 6789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5 4 3 2 1 9 8 7 6 D-Sub-		
Steckerleiste		Buchsenleiste		
Kontakt		Kontakt	Signal-Name	Signal
1	\Leftrightarrow	1	ANT-EAST	Steuersignal Ost
2	\Leftrightarrow	2	ANT_WEST	Steuersignal West
3	\Leftrightarrow	3	RS485/A	Datensignal
4	\Leftrightarrow	4	RS485/B	Datensignal
5	\Leftrightarrow	5	1228V	Versorgungsspannung
6	\Leftrightarrow	6	ANT-SOUTH	Steuersignal Süd
7	\Leftrightarrow	7	ANT-NORTH	Steuersignal Nord
8	\Leftrightarrow	8	NF	Audiosignal
9	\Leftrightarrow	9	PHI	Peilsignal
Schirm	\Leftrightarrow	Schirm	GND	Masse

HINWEIS

Der Schirmwiderstand des Kabels zwischen Antenne und DCU darf nicht größer als 2 Ohm sein.

Anschlussschema für Kabellängen bis 50 m Länge:



Anschlussschema für Kabellängen bis 100 m Länge:



HINWEIS:

Mit dem Kabel LifYCY6x2x0,50mm² (METROFUNK KABEL-UNION) ist ein Betrieb mit bis zu 350m Kabellänge möglich. Die notwendige Betriebsspannung des Gerätes mit >100m Kabellänge beträgt 24V.

7.4 Installation der Antenne

Die Montage der Antenne erfolgt an einem geeigneten Mastrohr.

Die Antenne wird mit einem 6-Loch Flansch ② oder einem Schraubflansch ③ geliefert (der Mastflansch kann nachträglich ausgewechselt werden). Das Gegenstück für den 6-Loch-Flansch auf der Schiffseite ist gemäß Zeichnung ① herzustellen.


7.4.1 Verschraubung an Mastrohr befestigen

Wird die Antenne mit dem Schraubflansch geliefert, liegt eine passende Rohrverschraubung aus Kunststoff ⑤⑥ bei. Die Rohrverschraubung ist für Mastrohre mit einem Außendurchmesser 50mm (bzw. 40mm mit beigelegtem Reduzierstück) vorgesehen. Das Mastrohr ⑦ sollte vorzugsweise aus Kunststoff bestehen.

Stecken Sie die Überwurfmutter ⑤ (Gewindeseite nach oben) auf das Mastrohr ⑦. Danach verkleben Sie Mastrohr ⑦ und Rohrflansch ⑥ mit einem geeigneten Kleber - falls der Mastdurchmesser 40mm beträgt, verwenden Sie das beigelegte Reduzierstück. Reduzierstücke für andere Mastrohrdurchmesser gibt es auf Anfrage.

7.4.2 6-Loch-Mastflansch

Bei Verwendung des 6-Loch Flansches ist das Gegenstück für den Masten nicht beigelegt und muss selbst angefertigt werden. Es ist darauf zu achten, den Lochkreis so auszurichten, dass sich jeweils eines der Löcher des 6-Loch Flansches in Fahrzeuglängsachse befindet.

7.4.3 Antennenkabel mit Zugentlastung einziehen

Ziehen Sie das Antennenkabel durch das Mastrohr. Dabei muss die Buchsenleiste (weiblich) zur Antennenseite zeigen. Bei freien Kabellängen von mehr als 10 m muss eine Zugentlastung für das Kabel montiert werden.

Wir empfehlen auf jeden Fall die Zugentlastung ④ (im Lieferumfang enthalten) zwischen Mast und Antenne zu installieren. Nur dann ist das Antennensystem wasserdicht (IP 67). Sie muss vor der Montage des Antennensteckers angebracht werden (wird das beigelegte Antennenkabel verwendet, kann die Zugentlastung nicht verwendet werden).

7.4.4 Befestigen der Antenne

- Stecken Sie das Antennenkabel auf den Steckverbinder der Antenne und befestigen Sie die Schraubverriegelung.
- Setzen Sie die Antenne auf den Mastflansch auf. Achten Sie darauf, dass der O-Ring des Antennenflansches fest in seiner Nut sitzt.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter (Schraubflansch) locker an.
- Richten Sie die Antenne so aus, dass der mit dem Pfeil markierte Dipol-Strahler exakt in Fahrtrichtung zeigt (mit Pfeil markierter Dipol und gegenüberliegender Dipol sind in Fahrzeuglängsachse ausgerichtet).
- Nun ziehen sie die Mastverschraubung fest.
- Wenn Sie einen 6-Loch Flansch verwenden, montieren Sie die Antenne so, dass der Pfeil in Fahrtrichtung zeigt.
- Bei ortsfesten Anwendungen wird die Antenne so montiert, dass der mit einem Pfeil markierte Dipol nach Norden zeigt.



7.4.5 Ausrichten der Antenne bei Mobilanwendungen

Vor Inbetriebnahme des Peilsystems RT-300 muss die Peilantenne exakt ausgerichtet werden.

Bei Schiffen und Landfahrzeugen ist die Bezugsrichtung die Längsachse des Schiffes bzw. des Fahrzeuges. Die Peilantenne soll so ausgerichtet werden, dass das mit dem Pfeil markierte Strahler-Paar parallel zur Längsachse des Fahrzeuges zum Bug bzw. Fahrzeugfront zeigt.

Die korrekte Einstellung wird mit Hilfe eines Senders überprüft.

Falls durch einen unvermeidbaren, ungünstigen Antennenstandort Reflexionen auftreten, kann es sein, dass Antennenachse und Schiffs- bzw. Fahrzeugachse nicht übereinstimmen (Offset).

7.4.6 Ausrichten der Antenne bei ortsfesten Anwendungen

Bei ortsfesten Anwendungen ist die Bezugsrichtung der magnetische (missweisend) (QDR) oder der geographische (rechtweisend) Norden (QTE).

ACHTUNG

Durch das Berühren der Peilantenne beim Verdrehen wird die Peilung erheblich verfälscht. Vor dem Ablesen der Peilwerte am Anzeigegerät muss daher darauf geachtet werden, dass sich keine Personen in der Nähe der Antenne befinden.

- Ausrichtung für Bezugsrichtung QDR:
 - a) Ein Sender wird mindestens 100 m entfernt von der Peilantenne platziert.
 - b) Mit einem Kompass wird die Richtung (missweisend) zur Peilantenne ermittelt.
 - c) Zum Kompasswert wird 180° addiert (bzw. subtrahiert). Der so erhaltene Wert ist der Sollwert.
 - d) Der Sender wird eingeschaltet und sendet durchgehend.
 - e) Die Peilantenne wird so ausgerichtet, dass am Anzeigegerät der Sollwert angezeigt wird.
 - f) Die Antenne wird durch Festdrehen der Verschraubung fixiert.

Zur Überprüfung wird die Einstellung aus verschiedenen Senderichtungen getestet. Ergeben sich (nicht tolerierbare) Abweichungen, ist ein anderer Antennenstandort zu suchen.

- Ausrichtung f
 ür Bezugsrichtung QDM (missweisender Kurs vom Sender zum Peiler): Geschieht wie unter "Ausrichtung f
 ür Bezugsrichtung QDR" beschrieben, nur dass der Sollwert mit dem ermitteltem Kompasswert
 übereinstimmt.
- Ausrichtung für Bezugsrichtung QUJ (rechtweisender Kurs vom Sender zum Peiler): Geschieht wie unter "Ausrichtung für Bezugsrichtung QDM" beschrieben, nur dass vom Sollwert die Ortsmissweisung abzuziehen ist.
- Ausrichtung für Bezugsrichtung QTE (rechtwesender Kurs vom Peiler zum Sender): Geschieht wie unter "Ausrichtung für Bezugsrichtung QDR" beschrieben, nur dass vom Sollwert die Ortsmissweisung abzuziehen ist.

7.4.7 Montage der Antennenstrahler

Stecken Sie die Antennenstrahler in die Strahleraufnahme im Antennenkopf, bis das Fitting vollständig in der Nut der Bohrung aufliegt (siehe Abb. 104). Schrauben Sie die Überwurfmutter von Hand vollständig auf, bis merklicher Widerstand zu spüren ist. Sie die Ziehen Muttern dann mit einem Sechskantschlüssel (Schlüsselweite 10 mm) vorsichtig fest. Dabei sollten Sie ein Anzugsmoment von 3 Nm nicht überschreiten.

Achten Sie darauf, dass Sie die Antennenstrahler nicht verbiegen. Dies könnte zu Peilfehlern führen.



7.5 Setup konfigurieren

Ist die Antenne und die Stromversorgung an der DCU angeschlossen, ist das Peilsystem nach dem Einschalten auch schon funktionsfähig. Die Werkseinstellungen (siehe Kap. 6.2.1.5.6) sind so gewählt, dass alle Standardfunktionen aktiv sind. Das Peilsystem bietet eine große Anzahl an Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit externe Geräte anzuschließen. Um diese nutzen zu können, sind bei der Inbetriebnahme deshalb einige Einstellungen vorzunehmen. Dieses Kapitel soll eine Hilfestellung dafür bieten.

Pos	Menü- Punkt	Aktion	default	siehe Kap.	Bemerkung
01	Light	Helligkeit LCD einstellen	100%	6.2.1.1.1	
02	_	Helligkeit Tastaturbeleuchtung	50%	6.2.1.1.2	
03		Helligkeit Leuchtpunktkreis	100%	6.2.1.1.3	
04	Bearing	 Bezugsrichtung für digitale Peilwertanzeige wählen REL (relative Peilung) MAG (missweisende Peilung → Bezugsrichtung magnetisch Nord) TRU (rechtweisende Peilung → Bezugsrichtung geografisch Nord) 	REL	6.2.1.2.1	Für die Bezugsrichtungen MAG und TRU muss im Menü <i>COMPASS</i> die Quelle für die Kompassdaten noch definiert werden. Bei Verwendung eines externen Kompasses muss auch im Menü <i>SERIAL</i> die Datenschnittstelle noch bestimmt werden.
05	Sounds	Lautstärke des Tastensignals einstellen - BEEP VOLUME	50%	6.2.1.4.1	Einstellung so wählen, dass Ton hörbar aber nicht störend ist.
06		Lautstärke des Alarmsignals einstellen - ALARM VOLUME	100%	6.2.1.4.2	

Vorgehensweise:

Pos	Menü- Punkt	Aktion	default	siehe Kap.	Bemerkung
07	Setup Bearing	Peilwertmittelungsspeicher - AVERAGE	5	6.2.1.5.1.1	Ein höherer Wert ist nur dann sinnvoll, wenn die Schleppfehlerkompensation aktiviert ist, da sonst dieser zu groß wird. Kleinere Werte haben eine unruhige Anzeige zur Folge.
08		 Heading-Kompensationsquelle auswählen (Compensation). OFF: keine Heading- Kompensation TRUE: zur Heading- Kompensation wird die Quelle herangezogen, die eine rechtweisende Bezugsrichtung hat MAG: zur Heading- Kompensation wird die Quelle herangezogen, die eine missweisende Bezugsrichtung hat INT: zur Heading- Kompensation wird der interne Kompass verwendet 	OFF	6.2.1.5.1.2	Es kann nur eine Quelle ausgewählt werden, die auch tatsächlich zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass bei der Auswahl MAG oder TRUE ein entsprechendes externes Kompasssignal angeschlossen sein muss. Für die Auswahl INT muss das interne Kompassmodul (Option) eingebaut sein. Falls ein externer Kompass angeschlossen ist, sollte dieser als Quelle verwendet werden.
09		Montagerichtung der Peilantenne einstellen (Mounting). - NORM (Normale Montage) - INVERS (Montage bei hängendem Mast)	NORM	6.2.1.5.1.3	
10		Korrekturwert einstellen - OFFSET	0°	6.2.1.5.1.4	Stellt sich heraus, dass z.B. durch ungenaue Ausrichtung der Peilantenne ein konstanter Peilfehler auftritt, kann dieser durch Eingabe eines entsprechenden Korrekturwertes kompensiert werden.
11		Nachleuchtzeit der Peilanzeige - LAST TIME	10 sec.	6.2.1.5.1.5	Einstellung nur nötig falls Werkseinstellung für Anwendung nicht optimal.
12		Heading Kompensation für REPEAT-Funktion aktivieren - LAST VALUE COMPENSATION	OFF	6.2.1.5.1.6	Ist nur möglich wenn ein externer Kompass angeschlossen oder das interne Kompassmodul (Option) eingebaut ist.
13	RECEIVER	Frequenzmodus im Marineband wählen - CHANNEL MODE	ON	6.2.1.5.2.1	Default-Einstellung ist üblicherweise sinnvoll, da im Marineband die Frequenzeinstellung über die Wahl der Kanalnummer eingestellt wird.
14		Auswahl der Starteinstellung (POWER ON DEFAULTS)	ON	6.2.1.5.2.2	Wenn sich das Gerät die zuletzt gewählte Frequenz- /Kanaleinstellung im Marineband merken soll, so muss die Einstellung OFF gewählt werden.

Pos	Menü-	Aktion	default	siehe	Bemerkung
	Punkt			Кар.	
15	SERIAL	Auswahl des seriellen	RS-232	6.2.1.5.3.1	Einstellung nur nötig, wenn
		Schnittstellentyps für			ext. Geräte angeschlossen
		Datenempfang (RX-Type)			werden.
		- RS-232			Einstellung abhängig vom
		- NMEA (RS-422)			angeschlossenen Gerät.
_		- RS-485			
16		Einstellen der	4800	6.2.1.5.3.2	
		Datenübertragungsgeschwindigkeit	Baud		
		(BAUD RATE)			
17		Einstellen Geräteadresse	000	6.2.1.5.3.3	
		(IDENTITY)			
18		Sendeart auswählen	AUTO	6.2.1.5.3.5	
		(TALK MODE)			
19		Einstellen Sende-Wiederholzeit	250 ms	6.2.1.5.3.6	
_		(im auto-talk-modus) (TALK TIME)			
20	COMPASS	Datenquelle für rechtweisende	NMEA	6.2.1.5.4.1	
		Nordbezugsrichtung auswählen	XXHDT		
	ļ	(TRUE SOURCE)			
21		Datenquelle für missweisende	NMEA	6.2.1.5.4.2	
		Nordbezugsrichtung auswählen	XXHDT		
		(MAG SOURCE)			

8 Wartung und Reinigung

8.1 Wartung

UV-Einstrahlung kann die Frontfolie der RT-300 DCU mit der Zeit altern lassen, was zu einer Versprödung bzw. zur Brüchigkeit der Folie führen kann.

Abhängig von den Einsatzbedingungen der RT-300 DCU besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit durch kleine Haarrisse in der Folie eindringen kann. Eine Beeinträchtigung der Funktionalität bis hin zur Beschädigung des Produktes kann die Folge sein.

Deshalb empfiehlt RHOTHETA Elektronik alle 5 Jahre den Austausch der Frontfolie der RT-300 DCU.

Der Austausch der Folie darf nur von RHOTHETA Elektronik GmbH oder einem autorisierten Wartungsbetrieb durchgeführt werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch.

8.2 Reinigung

RHOTHETA Elektronik empfiehlt die Reinigung des RT-300 mit warmen Wasser und einem Mikrofasertuch. Hartnackige Verschmutzungen können mit einem Geschirrspülmittel abgewaschen werden. Benutzen sie keine Scheuermittel oder alkoholhaltige Reinigungsmittel.

9 Produktentsorgung

9.1 Entsorgung innerhalb der Europäischen Union

Produktentsorgung

Produktkennzeichnung nach EN 50419

Am Ende der Lebensdauer des Produktes darf dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Auch die Entsorgung über die kommunalen Sammelstellen für Elektroaltgeräte ist nicht zulässig.

Die korrekte Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche durch unsachgemäße Behandlung des Produkts auftreten können.

• Führen Sie deshalb das endgültig außer Betrieb genommene Gerät einem Elektronik-Recycling zu.

bzw.

 Die RHOTHETA Elektronik GmbH nimmt alle rücknahmepflichtigen Produkte nach den Vorgaben der WEEE-Richtlinie (2002/96/EG) der Europäischen Union zurück, um diese einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen.

9.2 Entsorgung außerhalb der Europäischen Union

Für die Entsorgung der Altgeräte gemäß den jeweiligen nationalen Bestimmungen in den Ländern außerhalb der Europäischen Union erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.

10 Anhang

10.1 Anschlussplan (empfohlener RT-300 DCU Anschlussplan)